Panasonic


Instrucciones de operación

Manual de Funciones

Proyector en DLP[™]

Uso comercial

Núm. de modelo PT-CW331RU PT-CW241RU PT-CX301RU





Gracias por comprar este producto Panasonic.

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.
- Antes de usar su proyector, asegúrese de leer "Aviso importante de seguridad" (páginas 2 a 9).

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA

ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Fuente de alimentación:

Este proyector está diseñado para operar en 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz AC, corriente para

hogares solamente.

PRECAUCIÓN: El cable de energía AC que es suministrado con el proyector como un accesorio puede

ser usado solamente para fuentes de energía de hasta 125 V, 10 A. Si usted necesita usar mayores voltajes o corrientes que los aquí indicados, usted necesitará obtener un cable de energía de 250 V por separado. Si usted usa este cable accesorio en situaciones así, se

pueden presentar incendios.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR.




El símbolo del rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar dentro de la carcasa del producto de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y de mantenimiento (o reparación) en la documentación que acompaña al producto.

PRECAUCIÓN:

Este equipo está equipado con un cable de energía tipo tierra con tres clavijas. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. La clavija de alimentación encajará solamente en tomacorriente tipo tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.



PRECAUCIÓN:

Para asegurar el continuo cumplimiento de límite de emisión FCC, siga las instrucciones de instalación adjunto. El usuario debe utilizar el cable de interfaz de la computadora RGB suministrado con núcleos de ferrita y el cable USB interactivo con núcleos de ferrita. Si va a utilizar cable de interfaz HDMI o cable de interfaz serial RS - 232C, el usuario debe utilizar sólo blindado cable de interfaz HDMI con núcleos de ferrita o cable de interfaz serial RS - 232C con núcleo de ferrita para evitar posibles interferencias. Cualquier cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por Panasonic Corp., de América del norte podrían anular la autoridad del usuario para operar este aparato.

Para Estados Unidos Solamente en California

Este producto contiene una batería de litio de celda de moneda de CR que contiene perclorato-especial. Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ADVERTENCIA:

- No es para usar en cuarto de computadoras como un Estándar definido para la Protección de Computadoras Electrónicas/Equipo de Procesamiento de Datos, ANSI/NFPA 75.
- Para equipos que permanecen conectados permanentemente, un dispositivo de desconexión rápida y accesible debe ser incorporado al cableado del edificio.
- Para equipos conectables, enchufe/tomacorriente será instalado cerca del equipo y será de fácil acceso.

ADVERTENCIA:

■ ALIMENTACIÓN

La toma de red o el cortacorriente debe instalarse junto al equipo y debe ser fácilmente accesible cuando ocurran problemas. Si ocurren los siguiente problemas, interrumpa el suministro de energía inmediatamente.

Si continúa usando el proyector bajo éstas condiciones podría producirse un incendio o descargas eléctricas.

- Si penetran objetos extraños o agua dentro del proyector, interrumpa el suministro de energía.
- Si el proyector se cae o la carcasa se rompe, interrumpa el suministro de energía.
- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños que salen desde el proyector, interrumpa el suministro de energía.

Contacte con un centro de servicio autorizado para la reparación, y no trate de reparar el proyector usted.

Durante una tormenta, no toque el proyector ni el cable.

Podría sufrir golpes eléctricos.

No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación o el enchufe del cable de alimentación.

Si se usa el cable de alimentación dañado, pueden producirse choques eléctricos, cortocircuitos o un incendio.

 No dañe el cable de alimentación, no le realice ninguna modificación, no lo coloque cerca de objetos calientes, no lo doble excesivamente, no lo tuerza, no tire de él, no coloque objetos pesados sobre él ni lo enrolle.

Pida a un centro de servicio autorizado que realice cualquier reparación necesaria del cable de alimentación.

Inserte le cable de energía de manera segura al tomacorriente.

Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían ocurrir choques eléctricos o sobrecalentamientos.

• No use enchufes que estén dañados ni tomas que no estén bien fijadas en la pared.

No utilice ningún cable de conexión que no sea el suministrado.

No seguir esta indicación puede dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica. Tenga en cuenta que si no se utiliza el cable de alimentación suministrado para conectar el dispositivo a tierra en el lado de la toma de corriente, se pueden producir descargas eléctricas.

Limpie regularmente el enchufe del cable de alimentación para evitar la acumulación de polvo.

El no observar esta medida puede provocar un incendio.

- Si se acumula polvo en el enchufe del cable de alimentación, la humedad resultante puede dañar el aislamiento.
- Si no va a usar el proyector por un largo tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de la pared.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y límpielo con un paño seco regularmente.

No toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas.

Si no observa esto podrían producirse descargas eléctricas.

No sobre cargue el tomacorriente.

Si se sobrecarga el suministro de alimentación (por ejemplo, usando demasiados adaptadores), puede producirse un sobrecalentamiento que podría ocasionar un incendio.

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No coloque recipientes de líquido encima del proyector.

Si se derrama agua en el proyector o penetra dentro de él, podría producirse un incendio o choques eléctricos. Si penetra agua dentro del proyector, consulte a un centro de servicio autorizado.

No coloque el proyector sobre materiales suaves como alfombras o superficies acolchadas.

De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al proyector.

No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar en contacto con humo grasiento o vapor.

Usar el proyector bajo tales condiciones puede ocasionar un incendio, choques eléctricos o deterioro del plástico. El deterioro del plástico (por. ej. con un soporte de techo) puede hacer que se caiga el proyector montado en el techo.

No instale este proyector en un lugar que no sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso completo del proyector o encima de una superficie inclinada o poco estable.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas graves.

No coloque otro proyector u objeto pesado encima del proyector.

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas. El proyector resultaría dañado o deformado.

ADVERTENCIA:

El trabajo de instalación (tal como el soporte de techo) debería ser realizado solamente por un técnico calificado.

Si la instalación no se lleva a cabo y se asegura correctamente, podrían ocurrir lesiones o accidentes, como es el caso de choques eléctricos.

- No utilice otro soporte de techo que no sea autorizado.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con la base de montaje del proyector para montar en el techo como medida de seguridad adicional para evitar que el proyector caiga. (Instálelo en un lugar distinto que el soporte para montaje en el techo.)

No cubra la entrada o salida de aire.

Esto puede hacer que el proyector se sobrecaliente y causar un incendio o daños al proyector.

- No coloque el proyector en lugares angostos, mal ventilados como roperos o bibliotecas.
- No coloque el proyector sobre telas o papeles, pues estos materiales pueden tapar los puertos de entrada de aire.

No coloque sus manos ni otros objetos cerca del conducto de salida de aire.

El hacerlo podría causar quemaduras o dañar sus manos u otros objetos.

 El aire caliente sale por el puerto de salida de aire. No coloque sus manos ni otros objetos cerca del puerto de salida de aire.

No mire ni ponga su piel en el rayo de luz emitido por la ventana de proyección mientras se usa el proyector. Esto podría causar guemaduras o pérdida de visión.

- Por la ventana de proyección del proyector se emite una luz fuerte. No mire ni ponga sus manos directamente en esta luz.
- Tenga especial cuidado en que los niños no miren directamente la ventana de proyección. Además, apague el proyector y desconecte el cable de alimentación cuando se aleje del proyector.

No inserte ningún objeto extraño dentro del proyector.

Hacerlo podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

• No inserte ningún objeto de metal ni objetos inflamables dentro del proyector ni los deje caer sobre el proyector.

Nunca intente modificar o desmontar el proyector.

Hay alto voltaje dentro del proyector que podría causar un incendio o descargas eléctricas.

• Para cualquier trabajo de inspección, ajuste y reparación, consulte a un centro de servicio autorizado.

No permita que entren en el interior del proyector objetos de metal, objetos inflamables ni líquidos. No permita que el proyector se moje.

De lo contrario, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el proyector.

- No coloque recipientes con líquidos ni objetos de metal cerca del proyector.
- En caso de que entre líquido en el interior del proyector, consulte con su distribuidor.
- Se debe prestar especial atención a los niños.

Utilice el soporte para montar en el techo y el soporte para montar en la pared especificados por Panasonic.

Si el soporte de techo presenta algún defecto, la unidad podría caerse y provocar accidentes.

• Conecte el cable de seguridad suministrado al soporte de techo para evitar que el proyector se caiga.

ADVERTENCIA:

■ ACCESORIOS

Utilice y manipule la pila correctamente. Tenga en cuenta lo siguiente.

De lo contrario esto podría causar que las baterías tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.

- No use baterías sin identificación.
- No desmonte la pila de botón.
- No caliente la pila ni la ponga en agua o fuego.
- No permita que los terminales + y de la pila entren en contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.
- No junte ni almacene la batería con objetos metálicos.
- Guarde la pila en una bolsa de plástico y manténgala alejada de objetos metálicos.
- Al insertar la pila, asegúrese de que la polaridad (+ y -) sea la correcta.
- Retire la pila descargada del control remoto con prontitud.
- Aisle la pila usando cinta adhesiva o un material similar antes de desecharla.

Utilice y manipule las baterías del estilo de luz interactivo correctamente y tenga en cuenta lo siguiente.

De lo contrario esto podría causar que las baterías tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.

- No use pilas que no sean las especificadas.
- No desmantele las pilas secas.
- No caliente las pilas ni las coloque en agua o fuego.
- No permita que los terminales + y de las baterías hagan contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.
- No almacene las pilas junto con objetos metálicos.
- Guarde las baterías en una bolsa de plástico y manténgala lejos de los objetos metálicos.
- Cuando inserte las pilas, asegúrese que la polaridad (+ y -) sea la correcta.
- No use pilas nuevas junto con pilas viejas ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- No use pilas cuya cubierta externa esté despegada o ausente.
- Retire las baterías usadas del mando a distancia con prontitud.
- Aisle la pila usando cinta adhesiva o un material similar antes de desecharla.

No deje la pila al alcance de los niños (control remoto: CR2025, estilo de luz interactivo: AAA/R03 o AAA/LR03).

- El tragarse una pila puede provocar la herida personal por sofocación.
- Si se traga, busque asistencia médica inmediatamente.

Si hay un escape de líquido de pilas, no las toque con las manos, y tome las siguientes medidas en caso de ser necesario.

- El líquido de las pilas sobre su piel o ropa podría causar la inflamación de la piel o lesiones.
 Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.
- El contacto del líquido de las pilas con sus ojos podría provocar la pérdida de la visión. En éste caso, no se frote sus ojos. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.

No desarme la unidad de lámpara.

Si la lámpara se rompe, podría provocar lesiones.

Al sustituir una lámpara, no retire tornillos que no hayan sido especificados.

En caso contrario podría sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones.

Sustitución de la lámpara

La lámpara tiene un presión interna alta. Si no se usa correctamente, podría explotar y causar lesiones o accidentes graves.

- La lámpara puede explotar fácilmente si se si se golpea contra objetos duros o se cae.
- Antes de cambiar la lámpara, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente de la pared.
 Caso contrario se pueden producir choques eléctricos o explosiones.
- Cuando sustituya la lámpara, desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe durante al menos 1 hora antes de manipularla, de lo contrario, puede causarle quemaduras.

No permita que los niños o mascotas toquen el mando a distancia.

• Mantenga el mando a distancia lejos del alcance de los niños y mascotas después de usarlo.

No utilice el cable de alimentación suministrado con dispositivos que no sean este proyector.

 Si utiliza el cable de alimentación suministrado con dispositivos distintos de este proyector, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar un incendio o descargas eléctricas.

Quite la pila agotadas del control remoto con prontitud.

Si la deja en la unidad, la pila podría sufrir fugas de líquido se podría sobrecalentar o explotar.

PRECAUCIÓN:

■ ALIMENTACIÓN

Cuando desconecte el cable asegúrese de sostener el enchufe y el conector de energía.

Si el cable mismo es halado, el cable puede dañarse, e incendios, cortocircuitos o choque eléctricos serios pueden producirse.

Si no va a usar el proyector durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

No hacerlo podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y sustitución de la unidad.

Podría provocar descargas eléctricas si esto no se hace.

■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

No se apoye sobre éste proyector.

Usted se podría caer y herirse, y el aparato se podría dañar.

• Tenga mucho cuidado que los niños no se paren o sienten encima del proyector.

No coloque el proyector en ubicaciones excesivamente calientes.

El hacerlo provocará que la cubierta externa o que los componentes internos se deterioren, o podría causar un incendio.

• Tenga mucho cuidado con las ubicaciones expuestas a la luz directa del sol o a las que estén cerca de estufas.

No haga fuerza sobre el espejo ni lo golpee.

Hacerlo puede dañar el espejo de cristal.

Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete el enchufe, no el cable.

Si se tira del cable de alimentación mismo, el cable se dañará, lo cual podría ocasionar un incendio, cortocircuitos o choques eléctricos serios.

No conecte nunca ningún tipo de auriculares en el conector VARIABLE AUDIO OUT.

Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede provocar la pérdida de la audición.

ACCESORIOS

No use la unidad de lámpara vieja.

Si la usa puede provocar que la lámpara explote.

Si la lámpara se rompe, ventile la habitación inmediatamente. No toque ni se acerque a la cara las piezas rotas.

No seguir esta instrucción puede hacer que el usuario absorba el gas que se ha liberado al romperse la lámpara y que contiene casi la misma cantidad de mercurio que las lámparas fluorescentes y las piezas rotas pueden provocar lesiones.

- Si cree que ha absorbido el gas o que le ha entrado gas en la boca o en los ojos, busque asistencia médica inmediatamente.
- Pida a su proveedor que sustituya la lámpara y que compruebe el interior del proyector.

Si no va a usar el proyector durante un periodo prolongado de tiempo, quite la pila del control remoto.

• No hacerlo puede provocar que se produzcan fugas en la batería o que la batería se sobrecaliente, se incendie o explote, lo cual puede provocar un incendio o contaminación en el área circundante.

No abra la bolsita de desecante ni la ingiera, ni la deseche en condiciones húmedas.

La ingestión accidental del contenido de la bolsita de desecante puede perjudicar su salud. Además, el contenido puede generar calor si se expone a la humedad, así que puede provocar inflamación y heridas en la piel si el contenido toca la piel o la ropa.

- En caso de contacto accidental del desecante con la boca o los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia abundante y acuda a un médico.
- Se debe prestar especial atención a los niños.

PRECAUCIÓN:

Visualización de imágenes 3D

Las personas que presenten un historial médico de exceso de sensibilidad a la luz, problemas cardiacos o salud delicada, no deben visualizar imágenes 3D.

Si no lo hiciera así, podría provocar al empeoramiento de los problemas médicos.

Si durante la visualización con las gafas 3D siente cansancio o malestar, o cualquier otra anormalidad, cese la visualización.

El uso continuado podría provocar problemas de salud. Tómese un descanso en caso necesario.

Cuando vea películas 3D, intente ver una película sin parar y tome un descanso si fuera necesario.

Al visualizar contenido 3D en dispositivos interactivos como por ejemplos juegos 3D u ordenadores, tómese un descanso prolongado apropiado después de utilizarlos durante 30-60 minutos.

El uso prolongado podría provocar fatiga ocular.

Al preparar los contenidos, utilice contenidos que hayan sido creados para su uso con 3D.

Podría provocar problemas de vista cansada u otros problemas de salud.

Al visualizar imágenes en 3D, ponga especial atención a las personas y objetos circundantes.

El vídeo 3D puede crear confusión con objetos reales y los movimientos corporales asociados pueden provocar daños en objetos o lesiones.

Utilice gafas 3D cuando visualice vídeos 3D.

No incline su cabeza cuando utilice gafas 3D.

Las personas que tengan miopía o hipermetropía, aquellas con vista más débil en un ojo o con astigmatismo, deberán utilizar gafas correctoras, etc., al utilizar gafas 3D.

Si durante la visualización de vídeos en 3D las imágenes aparecen dobles, cese la visualización.

La visualización de 3D durante largos periodos de tiempo podría provocar fatiga ocular.

Vea la pantalla a una distancia de al menos 3 veces la altura efectiva de la misma.

El uso de las gafas 3D a una distancia más cercana de la recomendada, podría provocar fatiga ocular. Si el área superior e inferior de la pantalla se oscurecieran, como por ejemplo durante algunas películas, vea la pantalla a una distancia superior a 3 veces la altura de la imagen real.

Los niños menores de 5 o 6 años de edad no deben utilizar gafas 3D.

Ya que es difícil calibrar las reacciones de los niños a la fatiga e incomodidad, su estado podría empeorar repentinamente.

Si un niño utilizara las gafas, sus cuidadores deben ser conscientes de que los ojos del niño empezarán a cansarse.




Para retirar las pilas

■ Pilas del mando a distancia

■ Baterías del estilo de luz interactivo

- 1. Presione la guía y tire de la base de la pila hacia afuera.
- 2. Quite la pila.
- Girar tal como se muestra en las figuras siguientes.







Marcas comerciales

- Windows®, Windows Vista®, y Internet Explorer® son las marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Macintosh, Mac OS, y Safari son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.
- PJLink™ es una marca comercial o marca comercial pendiente en Japón, Estados Unidos y en otros países y regiones.
- RoomView, Crestron RoomView son marcas registradas de Crestron Electronics, Inc y Crestron Connected es una marca registrada de Crestron Electronics, Inc.
- Linux es marca comercial de Linus Torvalds en los Estados Unidos y en otros países.
- Los otros nombres, nombres de empresa y nombres de producto que aparecen en estas instrucciones de funcionamiento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Tenga en cuenta que los símbolos ® y ™ no aparecen en estas instrucciones de funcionamiento.

Ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento

• Tenga en cuenta que es posible que las ilustraciones del proyector y de las pantallas sean diferentes de las que se observan en la realidad.

Referencias de página

• En estas instrucciones, las referencias a las páginas se indican del siguiente modo: (página 00).

Término

• En estas instrucciones, el accesorio "Unidad de mando a distancia inalámbrica" se denomina "Mando a distancia".

Características del proyector

Discos Blu-ray compatibles con 3D

Puede utilizar el proyector para ver vídeos 3D reproduciendo soportes como discos Blu-ray compatibles 3D en un dispositivo 3D como un reproductor Blu-ray 3D.

Gran pantalla en un espacio limitado

▶ La lente de focal corta le permite proyectar imágenes de gran tamaño desde corta distancia. Si el presentador se queda en pie delante de la pantalla de proyección, la imagen del presentador no quedará sobre la pantalla y la luz de proyección no irá directamente a los ojos del presentador.

Brillo suficiente en el aula

- ► El brillo de 3 100 lm* le permite proyectar una imagen clara y brillante en entornos educativos, incluso una aula iluminada.
 - (* 3 100 lm corresponde a PT-CW331RU y PT-CX301RU. 2 600 lm corresponde a PT-CW241RU.)

Función interactiva

Este proyector cuenta con herramientas de software interactivas. Puede escribir letras o dibujar figuras sobre la imagen proyectada con un lápiz interactivo.

Guía rápida

Para más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Instale el proyector.
 (⇒página 24)



Conéctelo a otros dispositivos.
 (⇒página 29)



Conecta el cable de alimentación.
 (⇒ página 32)



4. Encienda la unidad.
 (⇒página 34)



 Seleccione la señal de entrada.
 (⇒página 35)



Ajuste la imagen.
 (⇒página 35)

Contenido

Asequ	úrese de∃	leer el "A	viso importante	de seguridad	". (➡ pá	iginas 2-9)

Información importante	
Aviso importante de seguridad	2
Contenido	11
Precauciones de uso	13
Precauciones durante el transporte	13
Precauciones durante la instalación	
Seguridad	
Eliminación	
Precauciones de uso	
Accesorios opcionales	
Preparativos	
Sobre su proyector	18
Control remoto	
Cuerpo del proyector	
Terminales de conexión	
Uso del control remoto	
Inserción y Extracción de la pila	22
Ajuste de ID del control remoto	
Cómo se utiliza el estilo de luz interactivo	23
Acerca del estilo de luz interactivo	
Inserción y extracción de las pilas	
Cómo usar el estilo	
	_
Comienzo	
Confguración	
Método de proyección	24
Piezas para el montaje en el techo o en la pared (Opcional)	24
Ajuste del tamaño de proyección de la imagen	
Ajuste de la altura del proyector	
Ajuste del enfoque del proyector Conexiones	
Antes de conectar al proyector Ejemplo de conexión: ordenadores	
Ejemplo de conexión: equipos de AV	
Funcionamiento básico	
Encendido/apagado	32
Conexión del cable de alimentación	
Indicador ON(G)/STANDBY(R)	
Encendido del proyector	34

Contenido

VGA Out (En espera)	46
LAN (REPOSO)	46
Modelo de menú	47
ID.MANDO A DIST	47
Logotipo	47
Reiniciar	47
Audio	48
Silencio	48
Volumen	48
En el modo de espera (Audio)	
Opciones	49
Fuente autom	
Entrada	
Apagado Automático (Min)	
Config. Lámpara	
Negro dinámico	
Gran altitud	
Aviso del filtro de polvo	
Información	
3D	
3D	
Inv. 3D	
3D Formato	
1080p@24	
AVISOS DE SEGURIDAD	
3D Safety Precautions	
LAN	
DHCP	
Dirección IP	
Máscara de subred	
Pasarela	
DNS	
Almacén	
Reiniciar	
Conexiones de red	
Control por ordenador vía red	
Web Management	
-	

Mantenimiento

Acerca del estado de los indicadores	. 60
Si un indicador se enciende	60
Mantenimiento/sustitución	. 61
Antes de limpiar/sustituir la unidad	61
Mantenimiento	61
Reemplazo de la unidad	63
Localización v solución de problemas.	. 66

Apéndices

Apéndices	69
Terminal serie	69
Otros terminales	72
Protocolo PJLink	73
Lista de señales compatibles	74
Señales 3D compatible	75
Especifcaciones	76
Dimensiones	78
Medidas de seguridad para el m soporte para techo	•
Índice	79

Precauciones durante el transporte

- Al trasladar el proyector, tenga cuidado de no tocar el espejo.
- Cuando transporte el proyector, sujételo frmemente por la parte inferior y evite que sufra demasiadas vibraciones o impactos. De lo contrario, se podrían datñar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
- No transporte el proyector con las patas ajustables extendidas. Si lo hace, podría dañarlas.

Precauciones durante la instalación

No instale el proyector al aire libre.

El proyector está diseñado para funcionar solamente en interiores.

- No instale el proyector en las condiciones siguientes.
 - Lugares en los que se producen vibraciones e impactos, como un coche u otro vehículo: hacerlo puede dañar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
 - Cerca de una salida de aire acondicionado: en función de las condiciones de uso, en raras ocasiones, la pantalla puede fluctuar debido a la salida de aire caliente por la apertura de ventilación o el aire caliente o frío de la instalación. Asegúrese de que el aire que sale del proyector y de otros equipos, así como el aire del aire acondicionado, no esté dirigido hacia la parte delantera del proyector.
 - Cerca de lámparas (como lámparas de estudio, etc.) y otras zonas con variaciones importantes de temperatura ("Entorno de funcionamiento" (→página 77)): Hacerlo puede acortar la duración de la lámpara o dar lugar a deformaciones y averías en la carcasa exterior.
 - Cerca de líneas eléctricas de alta tensión o de motores. Hacerlo puede interferir en el funcionamiento del proyector.
 - Lugares donde haya equipos láser de alta potencia: dirigir un haz láser hacia la superficie de la lente puede dañar los chips DLP.
- Asegúrese de consultar con personal autorizado cuando instale el producto en el techo o en una pared.

Para ello se necesita un soporte de techo opcional.

Número de modelo: ET-PKV100H (para techos altos), ET-PKV100S (para techos bajos),

ET-PKC200B (Soporte para montaje en pared), ET-PKC200W (para colgar en la pared).

Enfoque de la lente

La alta claridad de la lente de proyección resulta afectada térmicamente por la luz de la fuente luminosa, haciendo que el enfoque sea inestable durante el período inmediatamente posterior al encendido. Espere al menos 30 minutos con la imagen proyectada antes de ajustar el enfoque de la lente.

Al utilizar el proyector a altitudes por debajo de unos 1 000 m, asegúrese de que [Gran altitud] esté ajustado a [DES].

Si lo hace, podría acortarse la vida útil de las piezas internas y producirse fallos de funcionamiento.

Al utilizar el proyector a altitudes entre unos 1 000 m y 3 000 m, asegúrese de que [Gran altitud] esté ajustado a [ACT].

Si lo hace, podría acortarse la vida útil de las piezas internas y producirse fallos de funcionamiento.


No instale el proyector a altitudes superiores a 3 000 m por encima del nivel del mar.

Si lo hace, podría acortarse la vida útil de las piezas internas y producirse fallos de funcionamiento.

Confirme y establezca la temperatura del entorno de funcionamiento ["Entorno de funcionamiento" (⇒página 77)].


No incline el proyector ni lo apoye sobre uno de sus laterales.

No incline el cuerpo del proyector más de unos ±10 grados verticalmente ni ±10 grados horizontalmente. Inclinarlo en exceso puede acortar la vida útil de los componentes.



Precauciones para la confguración de los proyectores

- No apile los proyectores.
- No obstruya las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.
- Evite que el aire caliente y frío del sistema de aire acondicionado se dirija directamente a las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.



No coloque el proyector en ningún espacio cerrado.
 Si necesita colocar el proyector en un espacio cerrado, deberá equiparlo con un sistema adicional de aire acondicionado y de ventilación. Si no hay sufciente ventilación, el exceso de calor podría activar el circuito de protección del proyector.

Seguridad

Tome medidas de seguridad frente a las incidencias siguientes.

- Filtración de información personal a través de éste producto.
- El funcionamiento no autorizado de éste producto por un tercero malicioso.
- La interferencia o detención de éste producto por un tercero malicioso.

Instrucciones de seguridad (⇒página 58)

- Intente que su contraseña sea tan difícil de adivinar como sea posible.
- Cambie periódicamente su contraseña.
- Ni Panasonic ni su empresa flial preguntan nunca las contraseñas directamente a los clientes. En caso de que alguien se la solicite, no revele su contraseña.
- La red de conexión debe estar protegida mediante un cortafuegos o un sistema similar.
- Establezca una contraseña para usar el control vía web y delimitar los usuarios que pueden acceder.

Eliminación

Al desechar este producto, consulte a las autoridades locales o a su distribuidor acerca del método correcto de desecharlo.

La lámpara contiene mercurio. Al desechar la unidad de lámpara usada, consulte el método correcto para desechar la unidad.

Deseche las pilas usadas conforme a las instrucciones de las normativas o directrices locales.

Con el fn de obtener la mejor calidad de imagen

- Cierre las cortinas o persianas de las ventanas y apague todas las luces cercanas a la pantalla para evitar que la luz del exterior o de las luces interiores se refeje en la pantalla.
- Según dónde se use el proyector, el aire caliente de una abertura de ventilación o el aire frío o caliente del aire acondicionado pueden provocar un efecto de parpadeo en la pantalla. Evite usarlo en lugares donde las salidas o flujos de aire del proyector, de otros dispositivos y de aire acondicionado circulen entre el proyector y la pantalla.
- El calor de la fuente luminosa afecta a la lente del proyector. Por este motivo, al encender la unidad el enfoque es inestable. El enfoque se estabiliza después de proyectar imágenes durante 30 minutos o más.

No toque la superficie del espejo ni la lente de proyección con las manos desprotegidas.

Si la superficie del espejo y la lente de proyección se ensucian con huellas de dedos o cualquier otra cosa, esto se verá ampliado y proyectado en la pantalla.

Chips DLP

- Los chips DLP han sido fabricados utilizando tecnología de alta precisión. Tenga en cuenta que, en casos excepcionales, puede que falten píxeles o que permanezcan encendidos, sin que por ello el dispositivo se encuentre averiado.
- Tenga en cuenta que dirigir un rayo láser hacia la superfcie de la lente puede dañar el Chips DLP.

Componentes ópticos

Usar el proyector en un entorno a altas temperaturas o muy expuesto al polvo o humo de tabaco reduce la vida útil de los componentes ópticos y puede hacer necesario reemplazarlos en un plazo inferior a un año. Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor.

Lámpara

La fuente luminosa del proyector es una lámpara de mercurio con alta presión interna.

Las lámparas de mercurio de alta presión se caracterizan por lo siguiente.

- La luminosidad de la lámpara se reduce a lo largo del tiempo de uso.
- La lámpara puede explotar, o su vida útil puede reducirse, si se somete a golpes o si se desconcha.
- La vida útil de la lámpara varía considerablemente en función de sus características específcas y de las condiciones de uso. En concreto, el uso continuo durante más de 22 horas y el encendido/apagado frecuente deterioran en gran medida la lámpara y afectan a su vida útil.
- En raras ocasiones, la lámpara explota al poco tiempo de iniciarse la proyección.
- El riesgo de explosión aumenta cuando la lámpara se sigue usando una vez fnalizado el ciclo de sustitución. Asegúrese de sustituir la unidad de lámpara sistemáticamente. (⇒página 64)
- Si la lámpara explota, el gas del interior de la lámpara se libera en forma de humo.
- Se recomienda almacenar lámparas de repuesto para casos de emergencia.
- Se recomienda que la unidad de lámpara la sustituya un técnico autorizado o su distribuidor.

Acerca de las conexiones con ordenadores o dispositivos periféricos

Para garantizar la conformidad permanente, siga las instrucciones de instalación adjuntas, en las que se describe el uso del cable de alimentación y los cables de interfaz blindados suministrados para conectar el equipo a un ordenador o a un dispositivo periférico.

Accesorios

Asegúrese de que se hayan suministrado los siguientes accesorios con su proyector. Los números entre paréntesis () indican el número de accesorios.

Control remoto inalámbrico (x1) (H458SZ01G001) Cable de ordenador (x1) (H4200200G005)		Pila de litio de botón CR2025 (x1)	Baterías (tipo AAA/R03 o AAA/LR03) (x4)
COMPTER HOUSE 10 SOURCE MADE 10 SOURCE MADE		(Incluido con el control remoto en el momento de la compra)	(Para lápiz interactivo)
CD-ROM (x2) (H368TA01G001(B)) (H368TA13G001(B))	Cable de alimentación (x1) (H420010CG001)	Tapa para cable de alimentación de CA (x1) (H758SZ02G001)	Soporte para cable de alimentación de CA (x1) (H618SZ09H001)
		Loox	
Lápiz interactivo (x2) (ET-PEN100)	Cable USB interactivo (x1) (H420028HG031)		

Atención

Después de desembalar el proyector, deseche correctamente la tapa del cable de alimentación y el material de embalaje.

- En caso de pérdida de un accesorio, póngase en contacto con su proveedor.
- Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales estan sujetos a cambios sin previo aviso.
- Guarde las piezas pequeñas de forma adecuada y manténgalas alejadas de los niños pequeños.


■ Contenido del CD-ROM suministrado

El CD-ROM suministrado contiene lo siguiente.

	Manuales (PDF)	Software	
CD-ROM Nº 1	 Instrucciones de operación - Manual de Funciones 	● Ninguno	
CD-ROM N° 2	 Instrucciones de operación - Software LightPen3 	 LightPen3 (Windows / Mac OS) Software que utiliza el lápiz interactivo para dibujar en una pantalla de proyección. SPDriver (Windows / Mac OS / Linux) 	

Función interactiva

En cuanto se refiere a la función Interactivo, consulte el "Manual de uso – LightPen3" en el CD-ROM de aplicaciones.




Accesorios opcionales

Opciones	N.º de modelo		
Unidad de lámpara de recambio	ET-LAC300 (para PT-CW331RU y PT-CX301RU) ET-LAC200 (para PT-CW241RU)		
Soporte para techo	ET-PKV100H (para techos altos) ET-PKV100S (para techos bajos)		
Base para montaje del proyector	ET-PKC200B		
Soporte para montaje en pared	ET-PKC200W		
Lápiz de luz interactivo	ET-PEN100		
Puntero interactivo	ET-PNT100		

Sobre su proyector

Control remoto



- (1) Emisor de señal del control remoto
- (2) Botón < COMPUTER>

Selecciona la entrada COMPUTER 1 o COMPUTER 2. Si cualquiera de las entradas está seleccionada, al pulsar el botón <COMPUTER> se cambiará a la otra.

(3) Botón <()/|>

Enciende o apaga el proyector.

(4) Botón <3D>

Muestra el menú [3D].

(5) Botón <FREEZE>

Detiene la imagen y silencia el sonido temporalmente.

Pulse de nuevo para volver al estado anterior.

(6) Botón <MENU>

Activa y desactiva el menú principal.

(7) Botón <INPUT>

Muestra el menú [Fuente]. (⇒página 35)

(8) Botón < MUTE>

Silencia el sonido temporalmente.

Pulse de nuevo para volver al estado anterior.

(9) Botón < KEYSTONE ->

Ajusta la imagen para compensar la distorsión provocada por la inclinación del proyector.

(10) Botón < AV MUTE>

Apaga y enciende momentáneamente el audio y el vídeo.

Pulse de nuevo para volver al estado anterior.

(11) Botón <HDMI>

Cambia a la fuente HDMI.

(12) Botón <S-VIDEO>

Cambia a la fuente S-Video.

(13) Botón < VIDEO >

Cambia a la fuente Video.

(14) Botón <KEYSTONE +>

Ajusta la imagen para compensar la distorsión provocada por la inclinación del proyector.

(15) Botón < IMAGE>

Selecciona el modo de color entre Brillante, PC, MOVIE, Juego y Usuario.

(16) Botones **▲** ▼ **◄ ▶**

Se utiliza para hacer funcionar el menú.

(17) Botón < AUTO ADJ.>

Sincroniza automáticamente el proyector con la fuente de entrada.

(18) Botón < ASPECT>

Selecciona [Relación aspecto] en el menú [Pantalla].

(19) Botones < VOLUME +/->


Aumenta o disminuye el volumen del altavoz.

Atención


- No deje caer el control remoto.
- Evite el contacto con líquidos.
- No intente modifcar o desmontar el control remoto.

Nota

- En función del formato de la señal de entrada y de su contenido, es posible que la operación <AUTO ADJ.> no sea suficiente para optimizar la posición o la resolución de la imagen. En tal caso, cambie a otra imagen y ejecute <AUTO ADJ.> de nuevo.
- Al apuntar el control remoto directamente hacia el proyector (receptor de la señal del control remoto), el alcance del control remoto es de 8 m. El ángulo disponible en las cuatro direcciones (arriba, abajo, a derecha y a izquierda del proyector) es ± 35° y la distancia de funcionamiento puede acortarse.
- Si hay obstáculos entre el control remoto y el receptor de señales del control remoto, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
- El proyector se puede manejar refejando la señal del mando a distancia en la pantalla. El rango de funcionamiento puede variar debido a la pérdida de luminosidad causada por las propiedades de la pantalla.
- Si el receptor de señales del mando a distancia se ilumina con luz fuorescente o cualquier otra fuente intensa de luz, es posible que el proyector deje de funcionar. Coloque el proyector lo más lejos posible de la fuente luminosa.
- Todas las funciones del proyector se pueden usar mediante el control remoto. Asegúrese de no perder el control remoto.
- Antes de usar el control remoto por primera vez, quite la cinta aislante transparente.



Cuerpo del proyector



- (1) Abertura de entrada de aire
- (2) Tapa del espejo
- (3) Receptor de la señal del control remoto
- (4) Cámara interactiva
- (5) Abertura de salida de aire

ADVERTENCIA:

- Mantenga las manos y otros objetos alejados del orificio de salida de aire.
- Mantenga las manos y la cara alejados.
- No introduzca los dedos.
- Mantenga alejados los artículos sensibles al calor.

El aire caliente procedente del orificio de salida de aire puede causar quemaduras o daños externos.

- (6) Tapa de la lámpara (⇒página 65)
- (7) Terminales de conexión (⇒página 21)
- (8) Altavoz
- (9) Pies ajustables

Sirven para ajustar el ángulo de proyección.

- (10) Terminal <AC IN>
- (11) Anillo de enfoque

Ajusta el enfoque.

- (12) Panel de control e indicadores (⇒página 20)
- (13) Ranura de seguridad


Instale el candado fabricado por Kensington, disponible comercialmente, para proteger el proyector. Compatible con el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.

(14) Barra de seguridad

Puede instalar el cable antirrobo.

Sobre su proyector

Panel de control e indicadores




- (1) Indicador <ON(G)/STANDBY(R)> Indica el estado del proyector.
- (2) Botón <小/>
 | >
 Enciende o apaga el proyector.
- (3) Botón <MENU>
 Activa y desactiva el menú principal.
- (4) Receptor de la señal del control remoto
- (5) Botones ▲ ▼ ◀ ►
 Se utiliza para hacer funcionar el menú.
- (6) Botón <AUTO ADJ.> Sincroniza automáticamente el proyector con la fuente de entrada cuando se trata de un ordenador.

Nota

 En función del formato de la señal de entrada y de su contenido, es posible que la operación <AUTO ADJ.> no sea suficiente para optimizar la posición o la resolución de la imagen. En tal caso, cambie a otra imagen y ejecute <AUTO ADJ.> de nuevo.

- (7) Botón <INPUT> Muestra el menú [Fuente]. (⇒página 35)
- (8) Indicador <LAMP>
 Indica el estado de la lámpara del proyector.
- (9) Indicador <TEMP> Indica el estado de la temperatura interna del ventilador de refrigeración del proyector.

Terminales de conexión



(1) <MINI USB>

Para usar la función Interactivo, conecte este terminal al ordenador con el cable USB suministrado.

(2) Entrada < HDMI IN>

Se conecta a señales de entrada HDMI.

(3) < MONITOR OUT>

Envía las señales COMPUTER 1 o COMPUTER 2 hacia el proyector.

(4) <LAN>

Se conecta a un cable LAN para establecer una conexión de red.

(5) <S-VIDEO IN> <S-VIDEO AUDIO IN>

Se conecta a la señal de entrada S-VIDEO IN y la señal AUDIO IN.

(6) <VARIABLE AUDIO OUT>

Por esta toma salen las señales de audio introducidas en el proyector.

(7) <SERIAL IN>

Se conecta a un ordenador mediante un cable RS-232C.

(8) <COMPUTER 1 IN> <COMPUTER 1 AUDIO IN>

Se conecta a la señal de entrada COMPUTER 1 IN y la señal AUDIO 1 IN.

(9) <COMPUTER 2 IN> <COMPUTER 2 AUDIO IN>

Se conecta a la señal de entrada COMPUTER 2 IN y la señal AUDIO 2 IN.

(10) < VIDEO IN>

<VIDEO AUDIO IN>

Se conecta a la señal de entrada VIDEO IN y la señal AUDIO IN.

Atención

 Al conectar un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe llevarse a cabo en interiores.


Nota

 Cuando el terminal <HDMI IN> se conecta a un ordenador mediante un cable de conversión HDMI-DVI, solo puede introducir señal de vídeo y la señal de audio analógica no se puede introducir.

Uso del control remoto

Inserción y Extracción de la pila

- 1) Presione la guía y tire de la 2) Instale la pila nueva en el base de la pila hacia afuera.
 - compartimento.
- 3) Vuelva a colocar la base de la batería.





Quite la pila de litio de botón antigua e instale una nueva (CR2025). Asegúrese de que la cara marcada con el signo "+" esté arriba.



Atención

 Al desechar una pila de botón de litio, compruebe que ambos lados (+/-) estén cubiertos con cinta adhesiva aislante, como por ejemplo cinta de celofán, y deséchela siguiendo las instrucciones de su gobierno local.

Ajuste de ID del control remoto

En un sistema con múltiples proyectores, se pueden usar todos simultáneamente o cada uno de ellos individualmente con un único control remoto, asignando un ID único a cada uno de ellos. Una vez ajustado el ID del control remoto del proyector, ajuste el mismo ID del control remoto en el control

Este proyector dispone de siete ID de control remoto distintos: [All], [ID1]~[ID6]. El ID del control remoto inicial es [AII].

Ajuste de ID del control remoto

- 1) Pulse el botón <IMAGE> mientras mantiene pulsado el botón <MENU>. El número de veces que pulse el botón <IMAGE> corresponde al ID del control remoto deseado.
 - El número de veces que se debe pulsar el botón <IMAGE> es:
 - ID1 = una vez, ID2 = dos veces, ID3 = 3 veces, ID4 = 4 veces, ID5 = 5 veces, ID6 = 6 veces.
- 2) El ID del control remoto cambia al soltar el botón <MENU>.


Restablecimiento del ID del control remoto

1) El ID del control remoto se restablece a su valor [All] (predeterminado) pulsando los botones <MENU> e <IMAGE> simultáneamente durante un mínimo de 10 segundos.

- Al usar el proyector con el código [All], se pueden operar varios proyectores a la vez.
- Si se pulsa <IMAGE> 7 veces o más, el ID del control remoto no cambia (la operación no es válida).
- Para establecer los códigos de ID del control remoto, consulte [ID.MANDO A DIST.] en el menú [Configuración]. (⇒página 47)
- Si no se utiliza la pila por un periodo prolongado de tiempo y se mantiene fuera del control remoto, el código de ID del control remoto se restablecerá.


Cómo se utiliza el estilo de luz interactivo

Acerca del estilo de luz interactivo



Inserción y extracción de las pilas

- 1) Girar tal como se indica en la figura.
- 2) Instalar 2 baterías de tipo AAA/R03 o AAA/LR03.
- * Quite las baterías en orden inverso a la instalación.



Cómo usar el estilo

Al presionar la punta sobre una pantalla dura, la punta del estilo y el LED del rayo infrarrojo interno se iluminarán. El sensor de rayos de la parte delantera del proyector lo detecta y calcula la ubicación de la punta del estilo.

- 1) Pulse el botón de alimentación para encenderlo.
- 2) Ponga la punta del estilo en cualquier punto de la pantalla.
- 3) Puede presionar la punta sobre una pantalla dura y, a continuación, arrastrar. En modo de lápiz puede dibujar líneas.


Atención

 Puesto que hay un sensor táctil en la punta del estilo, presionar o doblar la punta consume baterías. Para evitar que se consuman las baterías innecesariamente mientras no se utiliza, pulse el botón de alimentación para apagarlo. (Presione la punta del estilo para confirmar que el LED no se enciende).

Confguración

Método de proyección

El proyector se puede configurar y utilizar con cualquiera de los 4 métodos de proyección siguientes.



Atención

• Para obtener una calidad de visualización óptima, instale el proyector en un lugar con la mínima exposición de la pantalla a la luz exterior, lámparas y otras fuentes de luz. Asimismo, corra las cortinas, baje las persianas y apague las luces.

Piezas para el montaje en el techo o en la pared (Opcional)

El proyector se puede instalar en el techo mediante el soporte para techo opcional (ET-PKV100H: para techos altos, ET-PKV100S: para techos bajos), el proyector base de montaje opcional ET-PKC200B, y soporte opcional para montar en la pared ET-PKC200W.

- Utilice solamente los soportes para montaje en el techo o soporte para montaje en la pared especificados para este proyector.
- Consulte el manual de instalación del soporte para techo o soporte para montaje en la pared para instalar el soporte y el proyector.

Atención

• Para garantizar el rendimiento y la seguridad del proyector, la instalación del soporte de techo o soporte para montaje en la pared deberá llevarla a cabo el distribuidor o un técnico cualificado.

Ajuste del tamaño de proyección de la imagen

Para configurar el proyector, consulte el diagrama siguiente o la distancia de proyección en la página siguiente.


Atención


- Antes de instalar su proyector, lea las "Precauciones de uso" (⇒páginas 13-17).
- No use el proyector y el equipo láser de alta potencia en la misma habitación. El impacto de un rayo láser en la lente puede dañar el chip DLP.

Nota

• Asegúrese de que la superficie de la pantalla de proyección no esté doblada. De lo contrario, es posible que la imagen proyectada no se vea correctamente.

SH	Altura del área de proyección (m)		
SW Anchura del área de proyecci			
SD	Longitud diagonal del área de proyección (m)		





Confguración

■ Distancia de proyección de PT-CW331RU, PT-CW241RU

● Para una relación de aspecto de 16:10 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección					De la parte superior	De la parte inferior
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)		Distancia de proyección B	del proyector a la parte inferior de la pantalla	del proyector a la parte inferior de la pantalla
1,778 (70")	0,942	1,508	0,516	0,181	0,153	0,304
2,032 (80")	1,077	1,723	0,597	0,262	0,187	0,338
2,286 (90")	1,212	1,939	0,678	0,343	0,221	0,371
2,540 (100")	1,346	2,154	0,759	0,424	0,254	0,405

● Para una relación de aspecto de 16:9 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección					De la parte superior	De la parte inferior
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)		Distancia de proyección B	del proyector a la parte inferior de la	del proyector a la parte inferior de la
					pantalla	pantalla
1,778 (70")	0,872	1,550	0,532	0,197	0,208	0,359
2,032 (80")	0,996	1,771	0,615	0,280	0,250	0,401
2,286 (90")	1,121	1,992	0,698	0,363	0,291	0,442

● Para una relación de aspecto de 4:3 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección				De la parte superior	De la parte inferior	
					del proyector a la	del proyector a la
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)	proyección A	proyección B	parte inferior de la	parte inferior de la
					pantalla	pantalla
1,778 (70")	1,067	1,422	0,591	0,256	0,184	0,335
2,032 (80")	1,219	1,626	0,683	0,348	0,223	0,373

• Fórmulas de cálculo de la distancia de proyección

Se puede obtener cualquier otra distancia de proyección en relación con las dimensiones de la pantalla (m) utilizando los cálculos siguientes.

El resultado del cálculo está en las unidades de "m". (La distancia calculada puede contener cierto error.) Si las dimensiones de la pantalla están escritas como "SD",

	Para una relación de aspecto de 16:10	Para una relación de aspecto de 16:9	Para una relación de aspecto de 4:3
Altura de la pantalla (SH)	= SD × 0,530	= SD × 0,490	= SD × 0,6
Anchura de la pantalla (SW)	= SD × 0,848	= SD × 0,872	= SD × 0,8
Distancia de proyección A	= 0,3189 × SD - 0,0508	= 0,3276 × SD - 0,05072	= 0,3610 × SD - 0,05069

Atención

• A fin de preservar el rendimiento de la lente, establezca la distancia de proyección A entre 0,516 m y 0,759 m.

Nota

• La distancia de proyección es 0,35:1 cuando el tamaño de proyección es de 80 pulgada (203 cm).

Distancia de proyección de PT-CX301RU

● Para una relación de aspecto de 4:3 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

			•		<u> </u>	
Tama	nño de proyec	ción	Distancia de	Distancia de	, , ,	del proyector a la
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)	proyección A	proyección B	parte inferior de la pantalla	parte inferior de la pantalla
1,524 (60")	0,914	1,219	0,523	0,188	0,175	0,325
1,778 (70")	1,067	1,422	0,617	0,282	0,218	0,368
2,032 (80")	1,219	1,626	0,711	0,376	0,260	0,411
2,286 (90")	1,372	1,829	0,805	0,470	0,303	0,454

● Para una relación de aspecto de 16:10 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección					De la parte superior	De la parte inferior
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)			del proyector a la parte inferior de la	del proyector a la parte inferior de la
					pantalla	pantalla
1,524 (60")	0,747	1,328	0,573	0,238	0,322	0,473
1,778 (70")	0,872	1,550	0,676	0,340	0,390	0,540
2,032 (80")	0,996	1,771	0,778	0,443	0,457	0,608

• Fórmulas de cálculo de la distancia de proyección

Se puede obtener cualquier otra distancia de proyección en relación con las dimensiones de la pantalla (m) utilizando los cálculos siguientes.

El resultado del cálculo está en las unidades de "m". (La distancia calculada puede contener cierto error.) Si las dimensiones de la pantalla están escritas como "SD",

	Para una relación de aspecto de 16:9	Para una relación de aspecto de 4:3
Altura de la pantalla (SH)	= SD × 0,6	= SD × 0,490
Anchura de la pantalla (SW)	= SD × 0,8	= SD × 0,872
Distancia de proyección A	= 0,3700 × SD - 0,04150	= 0,4037 × SD - 0,04202

Atención

• A fin de preservar el rendimiento de la lente, establezca la distancia de proyección A entre 0,523 m y 0,805 m.

Nota


• La distancia de proyección es 0,44:1 cuando el tamaño de proyección es de 80 pulgada (203 cm).

Confguración

Ajuste de la altura del proyector

El proyector está equipado con pies ajustables para ajustar la altura de la imagen.

Extienda los pies ajustables girándolo en la dirección que se muestra en la imagen siguiente y retráigalos en dirección contraria.




Quite el espaciador desmontable tirando de la parte convexa.

Gire los pies ajustables traseros con el espaciador instalado. El intervalo ajustable es 3,52°.

Al quitar el espaciador (desmontable), los pies traseros ajustables se encogen hasta el extremo y los pies ajustables delanteros se estiran hasta el extremo. El intervalo ajustable en dirección contraria es 5,9°.



Quite el espaciador (desmontable)
Los pies ajustables posteriores se encogen
hasta el extremo.
Los pies ajustables delanteros se estiran




Atención

- Por el puerto de salida de aire sale aire caliente. No toque el puerto de salida de aire directamente al ajustar los pies ajustables.
- Mantenga el espaciador fuera del alcance de los niños y guárdelo correctamente cuando lo quite.

Ajuste del enfoque del proyector

Para enfocar la imagen, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen sea clara.



Conexiones

Antes de conectar al proyector

- Lea atentamente el manual de instrucciones del dispositivo que vaya a conectar.
- Apague los dispositivos antes de conectar los cables.
- Si algún dispositivo carece de cable de conexión suministrado, o si no dispone de un cable opcional para la conexión del dispositivo, prepare un cable de conexión de sistema apropiado para el dispositivo.
- Las señales de vídeo con excesivas fuctuaciones pueden hacer que las imágenes proyectadas en la pantalla oscilen o se muevan de forma aleatoria.
 - En tal caso deberá conectar un corrector de base de tiempos (TBC).
- El proyector admite las señales siguientes: VIDEO, S-VIDEO, RGB analógica (con nivel de sincronización TTL) y señal digital.
- Algunos ordenadores no son compatibles con el proyector.
- Al utilizar cables largos para conectar el proyector con los distintos dispositivos, existe la posibilidad de que la imagen no se reproduzca correctamente si no se utiliza un compensador.
- Para obtener más información acerca de las señales de vídeo compatibles con el proyector, consulte "Lista de señales compatibles". (⇒páginas 74-75)


Atención

- Al conectar el proyector a un vídeo, asegúrese de usar un vídeo con corrector de base de tiempos (TBC) incorporado o
 utilice un TBC entre el proyector y el vídeo.
- Si se conectan señales de sincronización no estándar, la imagen puede distorsionarse. En este caso, conecte un TBC entre el proyector y el vídeo.

Nota


- Utilice un cable HDMI que cumpla la norma HDMI como un cable de HDMI de alta velocidad. Si el cable no cumple las normas HDMI, es posible que el vídeo se interrumpa o no se muestre.
 Al conectar la señal 1080p usando HDMI, use un cable apto para la señal 1080p.
- Este proyector no es compatible con el enlace VIERA (HDMI).

Ejemplo de conexión: ordenadores



- (1) Cable USB (para la función Interactivo)
- (2) Cable HDMI
- (3) Cable LAN
- (4) Cable Ordenador
- (5) Cable de sonido estéreo
- (6) Cable de sonido estéreo
- (7) Cable Ordenador

Ejemplo de conexión: equipos de AV



- (1) Cable HDMI
- (2) Cable de S-Video
- (3) Cable de sonido estéreo
- (4) Mini cable de sonido estéreo
- (5) Cable de vídeo de componentes
- (6) Adaptador de conversión D-Sub de vídeo de componentes
- (7) Cable de vídeo
- (8) Cable de sonido estéreo


Encendido/apagado

Conexión del cable de alimentación


Compruebe que el cable de alimentación suministrado esté firmemente conectado al proyector para evitar que caiga.

Instalación


- Inserte el soporte del cable de alimentación en los orifcios proporcionados en la parte superior e inferior del terminal de entrada de CA.
 - Desplace el soporte del cable de alimentación hacia la izquierda para permitir la inserción del cable de alimentación.




 Conecte la correa al cable de alimentación para evitar que se pierda la tapa del cable de alimentación.




 Coloque la cubierta del cable de alimentación en el cable en la dirección de (i) y presiónela frmemente en la dirección de (ii).



4) Conecte el cable de alimentación en el terminal de entrada de CA.




5) Mueva el soporte del cable de alimentación para asegurar el cable de alimentación.




Remoción

 Desplace el soporte del cable de alimentación hacia la izquierda.




2) Quite el cable de alimentación del terminal de entrada de CA.



Indicador ON(G)/STANDBY(R)

El indicador <ON(G)/STANDBY(R)> informa del estado de la alimentación. Confirme el estado del indicador <ON(G)/STANDBY(R)> antes de utilizar el proyector.



Estado del indicador		Estado
No hay n	ada encendido	El conector de alimentación no está conectado a la toma de corriente.
	Iluminado*1	La alimentación está apagada. (Modo de espera) Pulse <仂/ > para iniciar la proyección.
Rojo	Parpadeo lento*²	La alimentación está apagada. (Modo de espera) Pulse <仂/ > para iniciar la proyección.
	Parpadeando	El proyector se está preparando para apagar la alimentación. Al cabo de unos instantes se apaga la alimentación. (Cambia al modo de espera).
Verde	Iluminado	El proyector se está preparando para proyectar o está en estado de proyección.

- *1 Cuando [LAN (REPOSO)], [VGA Out (En espera)], [En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [DES].
- *2 Cuando uno o más entre [LAN (REPOSO)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] se estableció en [ACT].


Nota

• Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> parpadea en color Rojo, los ventiladores internos empiezan a funcionar y el proyector se enfría.


Encendido/apagado

Encendido del proyector

- 1) Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.
 - Accede al modo de espera cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> está iluminado o parpadeando en color rojo.
- 2) Pulse el botón <(b/ | > del panel de control o del control remoto.
 - Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se enciende en color verde, la lámpara está encendida.
 - La pantalla de inicio se muestra durante unos 10 segundos y, a continuación, se proyecta la imagen.







Nota

• En el caso de que, en la última utilización, se haya desconectado mediante un interruptor durante la proyección, el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se iluminará de color verde durante el arranque siguiente y se proyectará la imagen.

Apagado del proyector

- 1) Pulse el botón <(l)/|> del panel de control o del control remoto.
 - Aparece el mensaje siguiente.
 - El mensaje desaparece transcurridos unos 30 segundos si no se produce ninguna acción.



- 2) Pulse el botón <(\frac{1}{2}) de nuevo.
 - La proyección se detiene y el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> del proyector parpadea de color rojo. (El ventilador sigue girando.)
- 3) Espere hasta que el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se ilumine o parpadee en color rojo (el ventilador deja de girar).
 - El proyector se pone en modo de espera cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se ilumina o parpadea en color rojo.

Nota

- No encienda la alimentación ni proyecte imágenes inmediatamente después de apagar el proyector. Si se enciende la alimentación mientras la lámpara todavía está caliente puede acortar la vida útil de la lámpara.
- Compruebe que el proyector esté suficientemente frío antes de embalarlo para su transporte y almacenamiento.

Proyección

Compruebe las conexiones de los dispositivos periféricos y la conexión del cable de alimentación (⇒página 32) encienda el proyector para arrancarlo (⇒página 34). Seleccione la imagen y ajuste el estado de la imagen.

Seleccionar la señal de entrada

Seleccione una señal de entrada.

Pulse el botón <INPUT> del panel de control o los botones <INPUT>, <COMPUTER>, <HDMI>, <VIDEO>, <S-VIDEO> del control remoto.

- Se proyecta la imagen de la señal que se introduce por el terminal seleccionado.
- Pulse el botón <INPUT> para mostrar el menú [Fuente]. Pulse ▲ ▼ para seleccionar la entrada deseada y pulse ▶ para entrar.




Cómo ajustar el estado de la imagen

1) Ajuste del ángulo de proyección.

- Sitúe el proyector paralelo a la pantalla y, a continuación, instálelo sobre una superfcie plana de modo que la pantalla sea un rectángulo.
- Si el proyector está inclinado por debajo de la pantalla, extienda la pata ajustable para que la pantalla dopte una forma rectangular.
- Para obtener más información, consulte "Ajuste de las patas ajustables delanteras" (⇒página 28).

2) Ajuste el enfoque.

Gire el "Anillo de enfoque" para ajustar la imagen.



Nota

- Se recomienda proyectar imágenes continuamente por al menos durante 30 minutos antes de ajustar el foco.
- Si se produce distorsión trapezoidal o Keystone, consulte [Corregir dist. v.] en el menú [Pantalla] (⇒página 45).

Visualización de imágenes 3D

Acerca de la visualización de imágenes 3D

El proyector puede mostrar señales de vídeo en 3D que utilicen los métodos [Frame Packing], [Side-by-Side(Half)], [Top and Bottom], [Frame Sequential] y [Field Sequential]. Se le requiere que prepare os dispositivos externos para ver vídeo en 3D (como 3D Eyeware, dispositivos de salida de señal de vídeo) que son adecuados para su sistema 3D. Para las conexiones del proyector y los dispositivos externos, consulte las instrucciones de los dispositivos externos que utiliza. Consulte "Lista de señales 3D compatibles" (página 75) para los tipos de señales de vídeo en 3D que pueden ser usadas con el proyector.

Este proyector admite las gafas 3D de tipo DLP Link. No obstante, Panasonic no garantiza que el proyector admita las gafas 3D de otros fabricantes.

■ Visualización de imágenes 3D

Puede usar el proyector para visualizar vídeos en 3D reproduciendo discos Blu-ray compatibles con 3D en un reproductor Blu-ray 3D.

1) Colocación de las gafas 3D

• Encienda las gafas 3D.

2) Visualización

- La imagen proyectada cambia en función de la configuración del menú [3D]. Si se ajusta a [Automático], el proyector determinará automáticamente el método 3D correspondiente a las señales de vídeo de la entrada. Si se ajusta a [ACT], mostrará forzosamente el método 3D definido en el menú [3D Formato]. Para visualizar imágenes en 3D, consulte [3D] en el menú [3D]. (➡página 51)
- Si las imágenes 3D no se visualizaran correctamente u ocasionaran incomodidad, éstas pueden ajustarse mediante [Inv. 3D] y [3D Formato].

3) Después del uso

Apague las gafas 3D.

Atención

- Antes de visualizar imágenes en 3D, lea [VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 3D] en [Aviso importante de seguridad].
 (página 8)
- Cuando utilice las gafas 3D, consulte también las instrucciones de operación de las mismas.
- Al utilizar gafas 3D en interiores con luces fluorescentes encendidas, puede parecer que la luz parpadea y es posible que la imagen en 3D no se muestre con normalidad.
- Podría resultar difícil ver otras visualizaciones (como por ejemplo una pantalla de ordenador, reloj digital, calculadoras, etc.) si llevara puestas las gafas 3D. Quítese las gafas 3D cuando visualice otros vídeos que no sean 3D.

Nota

 Al utilizar gafas 3D para ver imágenes en 3D, es necesario sincronizar a la frecuencia siguiente en función de la frecuencia de rastreo vertical de cada señal de vídeo en 3D. Consulte la información de cada fabricante sobre las especificaciones de las gafas 3D.

Frecuencia vertical	Frecuencia de las gafas 3D
60 Hz/120 Hz	120 Hz
50 Hz	100 Hz
24 Hz	96 Hz o 144 Hz (recomendado)

Funcionamiento básico


Operaciones básicas con el control remoto



Cambio de la señal de entrada

Pulse este botón para cambiar la señal de entrada.

Botones



Pulse el botones (<COMPUTER>, <HDMI>, <VIDEO>, <S-VIDEO>) del control remoto.

COMPUTER	Cambia a la entrada Computer 1/Computer 2.	
HDMI	Cambia a la entrada HDMI.	
VIDEO	Cambia a la entrada Video.	
S-VIDEO	Cambia a la entrada S-video.	

Nota

 Para obtener más información, consulte "Selección de la señal de entrada". (⇒página 35)

Botón <3D>

Con una señal de entrada en 3D, pulse el botón <3D> para mostrar el menú [3D] y cambiar los ajustes de 3D.

Botón



Pulse el botón <3D> del control remoto.

Nota

Para obtener más información, consulte el menú [3D].
 (⇒páginas 51-52)

Botón < FREEZE>

Esta función permite congelar la imagen temporalmente en la pantalla de un dispositivo externo, a la vez que se silencia el volumen.

Botón



Pulse el botón <FREEZE> del control remoto.

 La figura 1 aparecerá en pantalla mientras la función Congelar esté en funcionamiento.



Figura 1

Nota

 Para cancelar la función Congelar, pulse el botón <FREEZE> de nuevo.

Botón < KEYSTONE>

Esta función permite corregir la distorsión trapezoidal o Keystone.

KEYSTONE+



Botones



Pulse los botones <KEYSTONE+> o <KEYSTONE-> del control remoto.

Nota

 Para obtener más información, consulte [Corregir dist. v.] en el menú [Pantalla] (⇒página 45).

Botón < IMAGE>

Pulse este botón para mostrar el menú Modo de imagen y cambiar los ajustes de la imagen.

Botón /



Pulse el botón <IMAGE> del control remoto.

Nota

 Para obtener más información, consulte la opción [Modo Imagen] en el menú [Imagen] (página 42).

Operaciones básicas con el control remoto

Botón < INPUT>

Pulse este botón para mostrar el menú [Entrada] y cambiar a la señal de entrada que desee.

Botón



Pulse el botón <INPUT> del control remoto.

Nota

 Para obtener más información, consulte "Selección de la señal de entrada". (ppágina 35)

Botón <MENU>

Pulse este botón para mostrar el menú principal y para volver al menú principal desde un submenú.

Botón



Pulse el botón <MENU> del control remoto.

Nota

 Para obtener más información, consulte "Menús sobreimpresos en pantalla". (➡página 39)

Botón < AUTO ADJ.>

Pulse este botón para optimizar la mejor calidad de imagen con una señal de entrada de ordenador.

AUTO ADJ.

Botón



Pulse el botón <AUTO ADJ.> del control remoto.

Nota

 Según el formato de la señal de entrada o el contenido de la imagen, es posible que la operación <AUTO ADJ.> no sea suficiente para optimizar la posición o la resolución de la imagen. En tal caso, cambie a otra imagen y vuelva a ejecutar <AUTO ADJ.> de nuevo.

Botón < MUTE>

Pulse este botón para silenciar temporalmente el sonido.

Botón



Pulse el botón <MUTE> del control remoto.

Nota

 Para volver a activar el sonido, pulse el botón <MUTE> de nuevo o los botones <VOLUME +/->. (➡página 48)

Botón < ASPECT>

Pulse este botón para mostrar el menú [Pantalla] y cambiar la configuración del aspecto.

Botón



Pulse el botón < ASPECT > del control remoto.

Nota

 Para obtener más información, consulte la opción [Relación de aspecto] del menú [Pantalla]. (⇒página 44)

Botón < AV MUTE>

Pulse este botón para apagar la imagen y silenciar el sonido temporalmente.

AV MUTE

Botón



Pulse el botón < AV MUTE> del control remoto.

Nota

• Pulse el botón <AV MUTE> de nuevo para cancelar.

Botones < VOLUME>

Pulse los botones para mostrar el menú [Volumen] y ajustar el volumen del altavoz integrado.

Botones



Pulse los botones <VOLUME+/-> del control remoto.

Nota


 Para obtener más información, consulte la opción [Volumen] del menú [Audio]. (*) página 48)

Menús en pantalla

Cómo se utiliza el menú

Pasos de la operación

- 1) Pulse <MENU> en el control remoto o en el panel de control.
 - Se muestra el menú principal.
- 2) Utilice ▲ ▼ para seleccionar cualquier elemento del menú principal.
 - El elemento seleccionado se resalta en color naranja.
- 3) Pulse ▶.
 - Los elementos del submenú se pueden seleccionar.
- 4) Utilice ▲ ▼ para seleccionar cualquier elemento del submenú.
 - El elemento seleccionado se resalta en color amarillo.
- 5) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de ajuste.
- 6) Utilice ▲ ▼ para cambiar o ajustar todos los parámetros.
- 7) Pulse el botón <MENU> para volver al submenú y vuelva a pulsarlo para volver al menú principal. Pulse el botón <MENU> una vez más para cerrar el menú principal.



Nota

- Es posible que algunos elementos no se ajusten o se usen para la entrada de determinados formatos de señal al proyector. Los elementos de MENÚ que no se puedan ajustar o usar se muestran en caracteres grises, y no se pueden seleccionar.
- Algunos elementos se pueden ajustar aunque no se reciba ninguna señal.
- Si el proyector no se utiliza durante 30 segundos aproximadamente, la pantalla Menú y la pantalla de ajuste desaparecerá automáticamente.
- Consulte las páginas 40 y 41 para obtener más información sobre los elementos del submenú.

Menús en pantalla

Árbol de menús

Menú principal	Submenú	2º submenú	Valor predeterminado	Intervalo
	Modo Imagen	Brillante / PC / MOVIE / Juego / Usuario		
	Color De La Pared	White / Light Yellow / Light Blue / Pink / Dark Green	White	
	Brillo			0 ~ 100
	Contraste			0 ~ 100
Imagen	Nitidez			0 ~ 31
	Saturación			0 ~ 100
	Tono			0 ~ 100
	Gamma			0 ~ +3
	Temp. color	Bajo / Medio / ALTA		
	Espacio de color	Automático / RGB / YUV	Automático	
	Relación aspecto	Automático / 4:3 / 16:9 / 16:10	Automático	
	Fase			0 ~ 31
	Reloj			-50 ~ 50
	Posición H.			
Pantalla	Posición Vertical			
	Zoom digital		0	0 ~ 10
	Corregir dist. v.		0	-15 ~ 15
	Montaje en el techo	Frontal / Frontal techo / Posterior / Post. techo	Frontal	
	Idioma	Inglés / Alemán / Español / Francés / Italiano / Holandés / Portugués / Japonés / Chino Simplificado / Polaco / Coreano / Ruso / Sueco / Chino Tradicional / Árabes / Noruego / Turco	Español	
	Localización menú	Arriba iz. / Arriba der / Centro / Abajo Iz / Abajo der	Centro	
Configuración	Subt. Cerrados	DES / CC1 / CC2 / CC3 / CC4	DES	
	VGA Out (En espera)	ACT / DES	DES	
	LAN (REPOSO)	ACT / DES	DES	
	Modelo de menú	ACT / DES	DES	
	ID.MANDO A DIST.	All / ID1 / ID2 / ID3 / ID4 / ID5 / ID6	All	
	Logotipo	ACT / DES	ACT	
	Reiniciar	Sí / No	No	
	Silencio	ACT / DES	DES	
Audio	Volumen		20	0 ~ 32
Addio	En el modo de espera (Audio)	ACT / DES	DES	

Menús en pantalla

Menú principal	Submenú	2º submenú		Valor predeterminado	Intervalo
	Fuente autom.	ACT / DES		ACT	
	Entrada	HDMI, Computer 1,C Vídeo	Computer 2, S-Video,		
	Apagado Automático (min)			0	0 ~ 120
		Horas usadas de lan	np. (Normal)	0	
		Horas usadas de lan	np. (ECO)	0	
	Config. Lámpara	Aviso de vida de la lámpara	ACT / DES	ACT	
	Coming. Lampara	Modo de encendido de la lamp	Normal / ECO	Normal	
Opciones		Eliminar horas de lamp	Sí / No	No	
	Negro dinámico	ACT / DES		DES	
	Gran altitud	ACT / DES		DES	
	Aviso del filtro de polvo	Aviso Filtros (Hora)		0	0 ~ 1 000
	Aviso dei ilitio de poivo	Aviso de limpieza	Sí / No	No	
		Nombre de modelo			
		Fuente			
	Información	Resolución			
	Illioilliacion	Versión de Software			
		Espacio de color			
		Relación de aspecto			
	3D	Automático / ACT / D	DES	Automático	
	Inv. 3D	ACT / DES		DES	
		Frame Packing			
		Side-by-Side(Half)			
	3D Formato	Top and Bottom			
3D		Frame Sequential			
		Field Sequential			
	1080p@24	96 Hz / 144 Hz		144 Hz	
	AVISOS DE SEGURIDAD	ACT / DES		ACT	
	3D Safety Precautions				
	DHCP	ACT / DES		DES	
	Dirección IP			192.168.10.100	
	Máscara de subred			255.255.255.0	
LAN	Pasarela			192.168.10.1	
	DNS			Ninguno	
	Almacén	Sí / No			
	Reiniciar	Sí / No			

Nota

- Tenga en cuenta que los menús en pantalla dependen del tipo de señal seleccionado y el modelo del proyector que se utilice.
- [Nitidez], [Saturación] y [Tono] solo se admiten en modo Vídeo.

Imagen

Seleccione [Imagen] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Modo Imagen

Hay muchos valores predeterminados de fábrica optimizados para distintos tipos de imágenes.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Modo Imagen].
- Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

Brillante	Para salas iluminadas.
PC	Para un ordenador de sobremesa o portátil.
MOVIE	Para equipos de cine en casa.
Juego	Para disfrutar de juegos.
Usuario	Para el modo de imagen favorito del usuario.

Nota

- Si se seleccionan [Brillante], [PC], [MOVIE] o [Juego], el valor de [Brillo], [Contraste], [Nitidez], [Saturación], [Tono], [Gamma] y [Temp. color] estarán fijos.
- Al ajustar [Brillo], [Contraste], [Nitidez], [Saturación], [Tono], [Gamma], [Temp. Color], [Modo Imagen] cambiará a [Usuario].
- El valor de [Usuario] depende del tipo de señal de entrada.
 Video, S-video, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, RGB, HDMI (YUV), HDMI (RGB).
- Al seleccionar [Auto] en el menú [3D] e introducir una señal en 3D, o cuando se ajusta [3D] a [ACT], [Modo Imagen] se muestra en color gris y no se puede usar. Los elementos que no aparecen en color gris se pueden ajustar.

Color De La Pared

Seleccione un color adecuado para proyectar sobre la pared.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Color De La Pared].
- Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

White	Para color blanco.
Light Yellow	Para color amarillo claro.
Light Blue	Para color azul claro.
Pink	Para color rosa.
Dark Green	Para color verde oscuro.

Brillo

Es posible ajustar la parte oscura (negra) de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Brillo].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- Pulse ◀► para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Aumenta el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Reduce el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	Valor mínimo 0

Contraste

Es posible ajustar el contraste de los colores.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Contraste].
- Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄►** para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Aumenta el brillo de la pantalla y hace que el color de la imagen sea más profundo.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Oscurece la pantalla y hace que el color de la imagen sea más claro.	Valor mínimo 0

Nitidez

Es posible ajustar la nitidez de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Nitidez].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- Pulse ◀► para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Los contornos se ven más nítidos.	Valor máximo 31
Pulse ◀.	Los contornos se ven más suaves.	Valor mínimo 0

Nota

 Cuando se introduce una señal de Video, se puede ajustar el valor de [Nitidez].

Saturación

Ajusta una imagen de vídeo desde blanco y negro hasta un color totalmente saturado.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Saturación].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- Pulse ◀▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	del color	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Reduce la intensidad del color	Valor mínimo 0

Nota

 Cuando se introduce una señal de Video, se puede ajustar el valor de [Saturación].

<u>Tono</u>

Ajuste el tono de la piel.

- 1) Pulse ▲ ▼ para selecciona [Tono].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- Pulse ◀► para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Ajusta el color de piel hacia el verde.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Ajusta el color de piel hacia el rojo.	Valor mínimo 0

Nota

 Cuando se introduce una señal de Video y cuando el modo de color es NTSC o NTSC 4.43, se puede ajustar el valor de [Tono].

Gamma

Si las zonas oscuras o las zonas brillantes de la imagen no son claras, ajuste la tabla de valores gamma.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Gamma].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄►** para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Resalta los detalles de las zonas oscuras de la imagen.	Valor máximo +3
Pulse ◀.	Resalta los detalles de las zonas claras de la imagen.	Valor mínimo 0

Temp. color

Selecciona la temperatura de color.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Temp. Color].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

Bajo	La pantalla aparece más cálida.
Medio	Selecciona la temperatura de color media.
ALTA	La pantalla aparece más fría.

Nota

 Al seleccionar [Auto] en el menú [3D] e introducir una señal en 3D, o cuando se ajusta [3D] a [ACT], [Temp. Color] se muestra en color gris y no se puede usar.

Espacio de color

Seleccione un tipo de matriz de color adecuado entre **Automático**, **RGB** o **YUV**.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Espacio de color].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

Automático Cambia automáticamente e señal de entrada.		Cambia automáticamente en función de la señal de entrada.
RGB Para la entrada de ordenad		Para la entrada de ordenador.
	YUV	Para la entrada de componentes.

Nota

 Cuando se introduce señal de Video o S-video [Espacio de color] se muestra en color gris y no se puede usar.

Pantalla

Seleccione [Pantalla] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Relación aspecto

Utilice esta función para establecer la relación de aspecto deseada.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Relación aspecto].
- Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◄** ▶ para seleccionar el elemento deseado.

Automático	El proyector identifica el ID de video (VID) integrado en las señales de imagen y muestra la imagen cambiando automáticamente el tamaño de la pantalla entre 4:3 y 16:9.
4:3	Al introducir señales estándar*1 se visualizan sin cambiar la relación de aspecto. Cuando se introducen señales de pantalla ancha*2, las imágenes se visualizan con la relación de aspecto cambiada a 4:3.
16:9	Al introducir señales estándar*1, las imágenes se visualizan con la relación de aspecto convertida en 16:9. Al introducir señales panorámicas*2, las imágenes se visualizan sin cambiar la relación de aspecto.
16:10	Este formato es para fuentes de entrada 16:10, como un ordenador portátil con pantalla panorámica.

- *1: Las señales estándar son señales de entrada con una relación de aspecto de 4:3 o 5:4.
- *2: Las señales panorámicas son señales de entrada con una relación de aspecto de 16:10, 16:9, 15:9 o 15:10.

Nota

- Si se selecciona una relación de aspecto que es diferente a la relación de aspecto para las señales de entrada, las imágenes aparecerán de forma diferente a las originales. Tenga presente esto cuando seleccione la relación de aspecto.
- Si usa este proyector en lugares tales como cafeterías o en hoteles para mostrar programas por razones comerciales o para presentaciones públicas, tenga en cuenta que ajustar la relación de aspecto o usar la función de zoom para cambiar las imágenes de la pantalla podría infringir los derechos de autor del propietario original de ese programa bajo la ley de protección de derechos de autor. Tenga cuidado al usar una función del proyector como por ejemplo al ajustar la relación de aspecto, la función de zoom, etc.
- Si se muestran imágenes convencionales (normales) 4:3 que no son imágenes panorámicas en una pantalla ancha, los bordes de las imágenes podrían no ser visibles o podrían llegar a distorsionarse. Este tipo de imágenes se deben visualizar con una relación de aspecto de 4:3 en el formato original pretendido por el creador de las imágenes.

Fase

Ajuste este parámetro para obtener una imagen óptima si se producen parpadeos.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Fase].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄►** para ajustar el nivel.

Nota

 Cuando se introduce una señal de Computer, se puede ajustar el valor de [Fase].

Reloi

Ajuste este parámetro para obtener una imagen óptima si se producen parpadeos.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Reloj].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄▶** para ajustar el nivel.

Nota

 Cuando se introduce una señal de Computer, se puede ajustar el valor de [Reloj].

Posición H.

Desplaza la posición de la imagen proyectada horizontalmente.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Posición H.].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄** ▶ para ajustar el nivel.

Nota

 Cuando se introduce una señal de Computer, se puede ajustar el valor de [Posición H.].

Posición Vertical

Desplaza la posición de la imagen proyectada verticalmente.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Posición Vertical].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄▶** para ajustar el nivel.

Nota

 Cuando se introduce una señal de Computer, se puede ajustar el valor de [Posición Vertical].

Zoom Digital

Ajusta la ampliación de la imagen. La ampliación se puede ajustar de 1.0x a 2.0x en incrementos de 0,1.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Zoom Digital].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄** ▶ para ajustar el nivel.

Nota

 Cuando [Zoom Digital] está en modo de ampliación, sale de la pantalla y la imagen [Zoom] aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esto indica que la función de zoom está en uso.



- En estado de ampliación, pulse ▲ ▼ ◀ ▶ para mover la imagen ampliada.
- Si la señal de entrada cambia mientras el aparato está en modo de ampliación, la magnificación de [Zoom Digital] se restaura.

Corregir dist. v.

Esta función se utiliza para ajustar la distorsión trapezoidal o Keystone de la imagen proyectada.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Corregir dist. v.].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄** ▶ para ajustar el nivel.
 - Utilice los botones <KEYSTONE +/-> (▲ ▼) del control remoto para realizar el ajuste.

Operación	Imagen en la pantalla
Pulse ▲ ► en el control remoto o ► en el panel de control para ajustar la parte superior de la distorsión trapezoidal.	
Pulse ▼ ◀ en el control remoto o ◀ en el panel de control para ajustar la parte inferior de la distorsión trapezoidal.	

Nota

- La corrección de la distorsión trapezoidal o Keystone se almacena automáticamente incluso aunque se interrumpa la señal, se desenchufe el cable de alimentación de CA o se apague el proyector.
- Con la corrección de distorsión trapezoidal o Keystone mayor, la calidad de la imagen se degrada y resulta más difícil enfocar. Instale el proyector de modo que sea necesaria la mínima corrección posible.
- Al realizar la corrección Keystone, también cambia el tamaño de la pantalla.
- Cuando se utilizan valores elevados de compensación en [Corregir dist. v.], es posible que parte de los subtítulos cerrados no se muestra.

Montaje en el techo

Esta función se utiliza para proyectar la imagen desde un proyector montado en el techo.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Montaje en el techo].
- Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- Pulse ◀▶ para seleccionar el elemento deseado.

Frontal	Al montar sobre mesa/suelo y proyectar hacia adelante.
Frontal techo	Al montar en el techo y proyectar hacia adelante.
Posterior	Al colocar sobre mesa/suelo para retroproyección (Con una pantalla translúcida).
Posterior techo	Al montar en techo para retroproyección (Con una pantalla translúcida).

Configuración

Seleccione [Configuración] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Idioma

El menú en pantalla está disponible en inglés, alemán, español, francés, italiano, holandés, portugués, japonés, chino simplificado, polaco, coreano, ruso, sueco, chino tradicional, árabes, noruego y turco.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Idioma].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de idioma.
- 3) Pulse ▲ ▼ para seleccionar el elemento deseado y pulse ▶ para elegir.

Localización menú

Cambia la ubicación del menú sobre la pantalla de visualización.

- Orden del cambio: Arriba izquierda → Arriba derecha → Centro → Abajo izquierda → Abajo derecha.
- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Localización menú].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ◀▶ para seleccionar el elemento deseado.

Subt. Cerrados

[Para NTSC entrada solamente].

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Subt. Cerrados].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ◀▶ para seleccionar el elemento deseado.

DES	No muestra los subtítulos ocultos (Closed Caption).
CC1	Muestra los datos de CC1.
CC2	Muestra los datos de CC2.
CC3	Muestra los datos de CC3.
CC4	Muestra los datos de CC4.

Nota

- La función Closed caption se utiliza principalmente en Norte América. Esta función muestra información de texto presente en la señal de imagen. Es posible que los rótulos no se puedan mostrar en algunos dispositivos o software.
- Solo puede seleccionar [Subt. Cerrados] cuando se reciben señal NTSC.
- Mientras se muestra la pantalla Menú, no se muestran los subtítulos.
- Cuando se utilizan valores elevados de compensación en [Corregir dist. v.], es posible que parte de los subtítulos cerrados no se muestra.

VGA Out (En espera)

Mientras el equipo está en modo de espera, selecciona si desea que la señal de <COMPUTER 1> salga por el terminal <MONITOR OUT>.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [VGA Out (En espera)].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Utilice esta función para obtener la señal de <monitor out=""> cuando el proyector está en modo de espera.</monitor>
DES	Utilice esta función para obtener la señal de <monitor out=""> cuando el proyector está en modo de espera.</monitor>

LAN (REPOSO)

Utilice esta función para poder usar la función de red incluso con el proyector en espera.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [LAN (REPOSO)].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

	La función LAN está disponible en modo de espera.
111-5	La función LAN no está disponible en modo de espera.

Modelo de menú

Utilice esta función para mostrar un patrón de pruebas integrado durante la instalación del proyector.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Modelo de menú].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄** para cambiar [ACT]/[DES].
 - Si desea volver al modo normal con la imagen previa, ajuste [Modelo de menú] a [DES] en el menú [Configuración].

Δ(.)	Muestra el patrón de pruebas integrado.
DES	Desactiva la función.

ID.MANDO A DIST.

En un sistema con múltiples proyectores, se pueden usar todos simultáneamente o cada uno de ellos individualmente con un único control remoto, asignando un ID único a cada uno de ellos. Este proyector dispone de siete ID de control remoto distintos: [All], [ID1]~[ID6],

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [ID. MANDO A DIST.].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

Atención

- Al usar el proyector con el código [All], se pueden operar varios proyectores a la vez.
- Si desea controlar el proyector con un ID de control remoto específico, asegúrese de que el ID de control remoto que consta en el control remoto coincida con el ID de control remoto del proyector. (página 22)

Logotipo

Utilice esta función para mostrar el logotipo de Panasonic mientras el proyector se enciende.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Logotipo].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de configuración.
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar [ACT]/[DES].

El logotipo se mostrará al encender el proyector.
El logotipo no se mostrará al encender el proyector.

Reiniciar

Devuelve todos los datos establecidos en el menú a los valores predeterminados de fábrica.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Reiniciar].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para seleccionar Sí.
- 4) Pulse ▶ para ejecutar.

Nota

 El tiempo de uso de la lámpara establecido por el usuario en el menú [Seguridad] no se restablecerá.

Audio

Seleccione [Audio] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Silencio

Apaga temporalmente el sonido.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Silencio].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Silencio.
DES	Envía el audio a la salida.

 Pulsar el botón <MUTE> del control remoto también permite activar o desactivar el sonido.

Volumen

Ajuste el volumen.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Volumen].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄** ▶ para ajustar el volumen.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ▶.	Sube el volumen	Valor máximo 32
Pulse ◀.	Baja el volumen	Valor mínimo 0

 También puede pulsar los botones
 <VOLUME +/-> del control remoto o del panel de control.

En el modo de espera (Audio)

Esta función se usa para activar o desactivar la salida de sonido en modo de reposo.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [En el modo de espera (Audio)].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACI	Permite la salida de audio en modo de reposo.
DES	Silencia el sonido en modo de reposo.

Nota

- Cuando la función [En el modo de espera (Audio)] está ajustada a [On] y el equipo está en modo de espera, el sonido de la fuente de entrada seleccionada se puede hacer salir por <AUDIO OUT (VARIABLE)>.
- Cuando la función [En el modo de espera (Audio)] está ajustada a [On] y el equipo está en modo de espera, utilice el control remoto para cambiar entre fuentes de entrada y los botones <VOLUME +/-> del control remoto para ajustar el volumen. No obstante, el botón <MUTE> no funciona.
- Cuando el proyector se pone en estado de espera, el sonido de la entrada Computer 1 es el sonido predeterminado de salida independientemente de la entrada seleccionada durante la protección. Pulse los botones de selección de fuente del control remoto para cambiar a otro sonido.
- El sonido de HDMI no sale por el conector aunque [En el modo de espera (Audio)] esté ajustado a [ACT].

Opciones

Seleccione [Opciones] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Fuente autom.

Establece la función de búsqueda automática de señal al encender el equipo o si la fuente de señal utilizada se pierde.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Fuente autom.].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Buscará y mostrará automáticamente las fuentes de señal marcadas en [Entrada] al encender el equipo o si la fuente de señal utilizada se pierde.
DES	Si la fuente de señal utilizada se pierde, no se buscarán otras fuentes de señal.

Orden de búsqueda y visualización: [Computer 1] →
 [Computer 2] → [HDMI] → [Vídeo] → [S-Video] →
 [Computer 1] → •••.

En<u>trada</u>

Establece la búsqueda automática de la fuente de señal para [Fuente autom.].

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Entrada].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
 - Se muestra el cuadro de diálogo del menú [Entrada].



Pulse ▲ ▼ para seleccionar la entrada que desee buscar y pulse ►.

- La entrada con una marca de verificación se podrá buscar cuando [Fuente autom.] esté ajustada a [ACT].
- Para quitar la marca de verificación, seleccione el elemento deseado y pulse ►.

Apagado Automático (Min)

Establezca la hora de apagado automático del proyector cuando no haya señal de entrada.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Apagado Automático (Min)].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◄►** para ajustar el temporizador de apagado (min).
 - Cuando la función está ajustada a [0 (min)], está desactivada.
 - Es posible ajustar el tiempo en 5 minutos y el valor máximo son 120 minutos.

Nota

 60 segundos antes del apagado automático, aparecerá la pantalla de cuenta atrás. Durante la cuenta atrás, la pantalla desaparecerá si se introduce una señal o se realiza alguna operación con el proyector.

Config. Lámpara

Muestra y ajusta los detalles de configuración de la lámpara.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Config. Lámpara].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Horas usadas de lamp. (Normal)
 - Muestra las horas de uso de la lámpara en modo de lámpara [Normal].
- Horas usadas de lamp. (ECO)
 - Muestra las horas de uso de la lámpara en los modos de lámpara [ECO].
- Aviso de vida de la lámpara
- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Aviso de vida de la lámpara].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄** ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

	Muestra el mensaje de advertencia de la lámpara. (➡página 64)
DES	No se muestra el mensaje de advertencia de la lámpara.

Opciones

Modo de encendido de la lamp

- Permite seleccionar el modo de alimentación de la lámpara en distintas situaciones.
- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Modo de encendido de la lamp].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄►** para seleccionar el elemento deseado.

Normal	Brillo normal.
ECO	Un brillo menor reduce el consumo de energía de la lámpara y alarga su vida útil.

Nota

- Si se ajusta a [ECO], se puede ahorrar más energía, reducir el ruido de funcionamiento y la vida útil de la lámpara.
- Si no hay señal durante más de 5 minutos, la intensidad de la lámpara se reducirá automáticamente para ahorrar energía.

Eliminar horas de lamp

- Restablece el contador de tiempo de uso de la unidad de la lámpara después de sustituirla.
- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Eliminar horas de lamp].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ► para ejecutar.

Negro dinámico

Utilice esta función para resaltar los detalles de las zonas oscuras de la imagen.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Negro dinámico].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Resalta el detalle de las zonas oscuras de la imagen.
DES	Muestra la imagen con calidad normal.

Nota

 La opción [Negro dinámico] está desactivada y no se puede utilizar cuando modo imagen está ajustado a otro modo salvo [Movie].

Gran altitud

Ajuste esta opción a [ACT] al utilizar el proyector a alturas aproximadamente de 1 000 m a 3 000 m.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Gran altitud].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.

3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Para altitudes de unos 1 000 m a 3 000 m.
DES	Para altitudes de menos de 1 000 m.

Aviso del filtro de polvo

Establece el ciclo de limpieza de los filtros y restablece el tiempo de uso de los filtros.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Aviso del filtro de polvo].
- Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.

Aviso Filtros (Hora)

- Establece el temporizador para mostrar el mensaje de aviso relativo al filtro de polvo. (*) página 61)
- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Aviso Filtros (Hora)].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- Pulse ◀► para ajustar el tiempo.
 - El valor predeterminado de fábrica es 0 horas.
 - Es posible ajustar el tiempo in intervalos de 50 horas y el valor máximo son 1 000 horas.

Aviso de limpieza

- Restablece el tiempo de uso del filtro a cero.
- Restablece el contador de horas del filtro de aire después de limpiar o sustituir el filtro de polvo.
- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Aviso de limpieza].
- Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ▶ para ejecutar.

Nota

 Se recomienda limpiar los filtros de aire con regularidad cada 500 horas de uso.

Información

Muestra la fuente de señal de entrada y la información de ajuste del estado del proyector.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Información].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de información.
 - Muestra [Nombre de modelo], [Fuente], [Resolución], [Versión de Software], [Espacio de color] y [Relación aspecto].

3D

Seleccione [3D] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



3D

Utilice esta función para establecer la pantalla de inicio deseada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [3D].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar.

Automático	Al introducir una señal en 3D en la entrada HDMI, se detectará y mostrará automáticamente el formato 3D de la señal de vídeo. Al introducir una señal 2D o de cualquier otro tipo salvo HDMI, se mostrará la imagen en 2D.
ACT	Seleccione [ACT] cuando las señales de imagen en 3D sean información en 3D salvo señal RGB o de vídeo. Obligatorio muestra el formato 3D seleccionado en [3D Formato].
DES	Apaga la visualización de la imagen [3D]. Al seleccionar [DES] e introducir una señal 3D, es posible que alguna imagen no aparezca correctamente.

Nota

- Para visualizar imágenes en 3D es necesario disponer de una fuente en 3D, contenido en 3D y gafas con obturador activo.
- Cuando [3D] está ajustado a [ACT], el menú [Imagen] cambia a los ajustes de 3D independientemente de la señal de la imagen de entrada y no es posible ajustar [Modo Imagen] o [Temp. Color].
- Aunque la señal se introduzca por el conector <HDMI IN>, si no tiene formato de vídeo 3D, no se mostrará correctamente al configurar la opción [Auto] en el menú

- [3D]. En este caso, ajuste el menú [3D] a [ACT] y, a continuación, seleccione el formato de vídeo 3D que desee en el menú [3D Formato].
- Si la pantalla parpadea de forma anómala, ajuste el menú [3D] a [Automático] y compruebe los ajustes de [3D Formato].

Atención

 Al visualizar contenido en 3D, consulte las precauciones detalladas sobre la [VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 3D] (página 8).

Inv. 3D

Cambia la sincronización del interruptor entre el lado izquierdo y derecho de una imagen para visualizar. Cambia el ajuste si las imágenes en 3D que visualiza parecen extrañas.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Inv. 3D].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar [ACT]/[DES].

DES	Si las imágenes en 3D se visualizan correctamente, no cambie el ajuste de [DES].
ACT	Seleccione cuando se alternan las imágenes en 3D izquierda y derecha para visualizarse.

3D Formato

Cuando [3D] está ajustado a [ACT], obligatoriamente se muestra el modo de ajuste de 3D.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [3D Formato].
- Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para seleccionar el formato 3D deseado.
- 4) Pulse ▶ para ejecutar.

Frame Packing	Muestra la imagen en 3D con empaquetado de fotogramas sea cual sea el formato de la señal de entrada.
Side-by- Side(Half)	Muestra la imagen en 3D en paralelo (mitades) sea cual sea el formato de la señal de entrada.
Top and Bottom	Muestra la imagen en 3D arriba y abajo sea cual sea el formato de la señal de entrada.
Frame Sequential	Muestra la imagen en 3D con fotogramas secuenciales sea cual sea el formato de la señal de entrada.
Field Sequential	Muestra la imagen en 3D con campos de fotogramas secuenciales sea cual sea el formato de la señal de entrada.

1080p@24

Utilice esta función para seleccionar 96 Hz o 144 Hz al visualizar señales 1080p/24 acorde con la señal del equipo externo.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [1080p@24].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◄▶** para cambiar.

	La señal del equipo externo se ajusta a 96 Hz.
144 Hz	La señal del equipo externo se ajusta a 144 Hz.

AVISOS DE SEGURIDAD

Establezca esta opción para ver u ocultar los mensajes de precaución relacionados con la visualización en 3D al conmutar el modo en el proyector.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [AVISOS DE SEGURIDAD].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de configuración.
- 3) Pulse **◄►** para cambiar [ACT]/[DES].

Muestra los mensajes de precaución relativos a la visualización en 3D al encender el proyector.
Oculta los mensajes de precaución relativos a la visualización en 3D al encender el proyector.

Atención

 Si las imágenes 3D van a ser vistas por un número indefinido de personas con fines comerciales, es necesario mostrar los mensajes de precaución de seguridad relativos a la visualización 3D a los espectadores.

Nota

 El mensaje [MEDIDAS DE SEGURIDAD] aparecerá durante unos 2 minutos. Pulse el botón <MENU> para borrar el mensaje mientras se muestra.

3D Safety Precautions

- 1) Pulse ▲ ▼ para selectionar [3D Safety Precautions].
- 2) Pulse ▶ para mostrar el cuadro de diálogo de ajuste.
 - Se muestra el mensaje [MEDIDAS DE SEGURIDAD].

MEDIDAS DE SEGURIDAD Para disfrutar de imágenes 3D, puede consultar el manual de instrucciones para mas información Absténgase de ver imágenes 3D, en caso de encontrarse mal o tener fatiga visual. En caso de marearse o tener nauseas, u otro tipo de molestia interrumpa la

Nota

proveccion 3D.

 El mensaje [MEDIDAS DE SEGURIDAD] aparecerá durante unos 2 minutos. Pulse el botón <MENU> para borrar el mensaje mientras se muestra.

LAN

Seleccione [LAN] en el menú principal (consulte "Cómo se utiliza el menú" en la página 39) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



Nota

 Los siguientes ajustes se establecen antes de que el proyector salga de la fábrica.

DHCP	DES
Dirección IP	192.168.10.100
Máscara de subred	255.255.255.0
Pasarela	192.168.10.1
DNS	Ninguno

- Si desea usar un servidor DHCP, compruebe que el servidor DHCP esté activado.
- Para obtener más información acerca de la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela de acceso y el DNS, póngase en contacto con el administrador del sistema.

DHCP

Establece si se debe usar un servidor DHCP.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [DHCP].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ para cambiar [ACT]/[DES].
 - Pulse el botón <MENU> para salir de la selección y volver al menú anterior.
- 4) Pulse ▶ para confirmar.
 - Después de seleccionar [ACT], se mostrará un mensaje acerca del reinicio de la LAN. El ajuste de DHCP se termina en cuanto desaparece el mensaje.
- 5) Pulse <MENU> para salir.

ACT	El proyector obtendrá una dirección IP automáticamente.
	Es necesario configurar [Dirección IP], [Máscara de subred], [Pasarela] y [DNS] manualmente.

Dirección IP

Seleccione la dirección IP del proyector conectado a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Dirección IP].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ ◀ ► para introducir números.
- 4) Pulse <MENU> para salir.

Máscara de subred

Seleccione la submáscara de red del proyector para conectarlo a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Máscara de subred].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ ◀ ▶ para introducir números.
- 4) Pulse <MENU> para salir.

Pasarela

Seleccione la pasarela de acceso del proyector para conectarlo a la red.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Pasarela].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ ◀▶ para introducir números.
- 4) Pulse <MENU> para salir.

DNS

Seleccione el DNS del proyector para conectarlo a la red.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [DNS].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ ◀▶ para introducir números.
- 4) Pulse <MENU> para salir.

LAN

Almacén

Guarda la configuración de la red.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Almacén].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ▶ para ejecutar.
 - Seleccione [Sí] para empezar la ejecución. Aparecerá el mensaje de restauración. El procedimiento de almacenamiento termina cuando desaparece el mensaje.

Reiniciar

Devuelve todos los datos establecidos en el menú [Configuración] a los valores predeterminados de fábrica.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Reiniciar].
- 2) Pulse ▶ para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ▶ para ejecutar.
 - Seleccione [Sí] para empezar la ejecución.
 Aparecerá el mensaje de restauración. El procedimiento de restauración termina cuando desaparece el mensaje.

Conexiones de red

El proyector tiene una función de red, y las siguientes operaciones están disponibles desde el ordenador usando el control del explorador de Internet.

- Confguración y ajuste del proyector.
- Visualización del estado del proyector.
- Transmisión de un mensaje de correo electrónico cuando existe un problema con el proyector.

Este proyector es compatible con "Crestron RoomView" y el software de aplicaciones siguiente de Crestron company. (➡página 59)


RoomView Express

Atención

- Conecta la LAN a equipos en el interior.
- Las posiciones de los terminales <COMPUTER 1 IN> y <LAN> están muy cerca entre sí. Por tanto, al conectar cables a los dos terminales, puede resultar complicado desconectar el cable conectado al terminal <LAN>. Para desconectar el cable conectado al terminal <LAN>, desconecte antes el cable conectado al terminal <COMPUTER 1 IN>.

Nota

• Se requiere un cable LAN para usar la función de red.



- Se requiere un explorador de Internet para usar esta función. Confrme que el explorador de Internet se pueda usar de antemano.
 - SO compatible: Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7 Explorador compatible: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0 (Mac OS)
- Se requiere la comunicación con un servidor de correo electrónico para usar la función de correo electrónico.
 Confrme que se pueda usar de antemano el correo electrónico.
- Use un cable de LAN (Cable STP) que sea compatible con categoría 5 o superior.
- Utilice un cable LAN que tenga una longitud de 100 metros o inferior.


Nombre y función de las piezas relacionadas con la red

(1) Indicador luminoso LINK (amarillo)
Se enciende cuando está conectado.

(2) Terminal LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Se utiliza para conectar el cable de LAN.

(3) Indicador luminoso ACT (verde)

Parpadea cuando se transmiten o reciben datos.



Control por ordenador vía red

La conexión se puede realizar mediante una LAN cableada. No obstante, deberá confirmar la configuración de la red con el administrador del sistema antes de cambiar cualquier ajuste.

- 1) Encienda el ordenador.
- 2) Configure la red según las indicaciones del administrador del sistema.

Si los ajustes del proyecto son los predeterminados (⇒página 53), el ordenador se puede usar con la configuración de red siguiente.

DHCP	DES
Dirección IP	192.168.10.101
Máscara de subred	255.255.255.0
Pasarela	192.168.10.1
DNS	Ninguno

Web Management

- 1) Inicia el navegador WEB del ordenador.
- Cuadro de entrada de la URL del navegador WEB y la configuración de la dirección IP en el servidor.



- 3) Escriba la contraseña.
 - Escriba la contraseña del administrador. (⇒página 58)



- 4) Haga clic en el botón Iniciar sesión.
 - Muestra la página [Principal].




• Seleccione la página de menú a la izquierda para mostrar la página de detalles.

Nota


- Por motivos de seguridad, establezca una contraseña de administración para la Gestión Web y restrinja el acceso a los usuarios que pueden iniciar sesión. (**) página 58)
- La conexión a la red se desconecta en cuanto se interrumpe la alimentación, como cuando se desenchufa el cable de alimentación. Para utilizar el navegador Web después de volver a conectar la alimentación, pulse [F5] en el teclado para actualizar el navegador.

Descripción del menú principal



Principal

Muestra información básica del proyector.



(1) [Principal]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Principal].

(2) [Configuración de red]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Configuración de red].

(3) [Estado y control del proyector]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Estado y control del proyector].

(4) [Aviso por correo electrónico]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Aviso por correo electrónico].

(5) [Configuración de contraseña]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Configuración de contraseña].

(1) [Principal]

Confirma la información del proyector. Muestra el tiempo de uso de la lámpara [Horas de la lámpara] (valor que corresponda) y las horas de funcionamiento del proyector [Horas de funcionamiento].

(2) [Idioma]


Seleccione el idioma de visualización de la gestión WEB (17 idiomas).

 Cambia el idioma entre Inglés / Alemán / Francés / Italiano / Español / Holandés / Portugués / Japonés / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Coreano / Ruso / Polaco / Sueco / Árabes / Turco / Noruego.

El idioma del menú en pantalla del proyector no se puede cambiar desde el menú de administración web.

Configuración de red

Establece la configuración de LAN del proyector. Pulse [Guardar] para almacenar los ajustes.



(1) [NOMBRE DEL MODELO] [Nombre del proyector] [Ubicación] [Contacto]

Escriba la información básica del proyector y pulse [Guardar].

(2) [DHCP] [Manual]

Seleccione [DHCP] si la función de cliente de DHCP está activada.

[Dirección IP] [Máscara de subred] [Pasarela] [DNS]

Si no hay ningún servidor DHCP disponible, seleccione [Manual] y escriba [Dirección IP], [Máscara de subred], [Pasarela] y [DNS].


(3) [Dispositivo del sistema de control Crestron]
Escriba [Dirección IP], [Id. del dispositivo] y [Puerto] si va a usar Crestron RoomView y pulse [Guardar].

Atención

 Por motivos de seguridad, no introduzca ninguna información que un tercero pueda reconocer como su nombre o ubicación en las columnas [Ubicación] y [Administración].

Estado y control del proyector

Establece el estado del proyector y ajustar los controles de imagen y audio.



(1) [Estado y control del proyector]

Confirma el estado del proyector.

Pulse el botón [Actualizar] para actualizar.

Pulse los botones [ENCENDER] o [APAGAR] para cambiar el estado de la alimentación.

Establece cuándo se debe apagar el proyector automáticamente si no hay ninguna señal introducida en [Ahorro de energía].

Confirme el [Estado de alerta] de una situación anómala.

(2) [Control de imagen]

Ajusta la imagen del proyector.


Utilice el botón [Adjust automático] para lograr la mejor posición y el mayor tamaño.

(3) [Control de audio]

Ajusta el volumen del proyector.

Aviso por correo electrónico

Establece los ajustes de avisos por correo electrónico y de SMTP, así como las condiciones de alerta del proyector. Pulse [Guardar] para guardar los ajustes.



Nota

 La función de correo electrónico del proyector no es compatible con servidores SMTP avanzados.

(1) [Aviso por correo electrónico]

Haga clic en [Enable] cuando utilice la función de correo electrónico.

Login [TO], [CC], [De] de la dirección de correo electrónico para activar la notificación de anomalía por correo electrónico.

{hasta 40 caracteres de un solo byte (15+@+24)}. Puede introducir información de [Asunto] como la ubicación del proyector que notifica al remitente del correo electrónico. (hasta 30 caracteres de un solo byte)

(2) [Configuración SMTP]

Inicio de sesión [Servidor SMTP saliente] (hasta 30 caracteres de un solo byte)

(3) [Condición de alerta]

Inicio de sesión [Advertencia de lámpara], [Vida de lámpara reducida], [Advertencia de temperatura] de la condición de alerta para activar la notificación por correo electrónico anormal. (página 68)

■ Configuración de contraseña

Establece una contraseña para que el administrador pueda gestionar la web.



(1) [Administración]

Al establecer la contraseña, haga clic en [Habilitar], escriba [Contraseña nueva] y [Confirmación de contrasena] {4 caracteres de un solo byte (0~9, A~Z, a~z)} y, a continuación, pulse [Enviar].

Herramienta de control Crestron RoomView

"Creston RoomView" es un sistema desarrollado por Crestron Electronics, Inc. que gestiona y controla colectivamente sistemas de dispositivos múltiples conectados en red, desde un ordenador.

Para más detalles sobre "Creston RoomView", consulte con página web Crestron Electronics, Inc. (Provisto únicamente en inglés.)


http://www.crestron.com/

Para la descarga de "RoomView Express", consulte la página web Crestron Electronics, Inc. (Provisto únicamente en inglés.)

http://www.crestron.com/getroomview

Ejemplo de imagen de RoomView Express

- La imagen siguiente es un ejemplo del inicio del [RoomView Express] descargado, después de la instalación.
- Para obtener información detallada sobre su uso, consulte [RoomView Help File].




Acerca del estado de los indicadores

Si un indicador se enciende

Los indicadores <TEMP> y/o <LAMP> informan de la presencia de problemas en el interior del proyector. Gestione los problemas indicados como se indica a continuación.

Atención

- Antes de tomar una medida correctiva, siga el procedimiento de apagado descrito en "Apagado del proyector". (➡página 34)
- Confirme el estado de la alimentación que se indica en el indicador <ON(G)/STANDBY(R)>. (♣página 33)



■ Indicador <TEMP>

Estado del indicador	Estado	Comprobación	Solución	
roio es e	La temperatura es demasiado alta.	¿Están bloqueados los puertos de entrada o salida de aire?	Quite cualquier objeto que pueda bloquear los puertos de entrada y salida de aire.	
		¿Están bloqueadas las filtros de aire?	Consulte cómo se limpian o sustituyen las filtros de aire. (➡páginas 61-63)	
		¿Es elevada la temperatura ambiente?	Ponga el proyector en un lugar a entre 5°C y 40°C * de temperatura ambiente y una humedad relativa entre.	
		¿Se utiliza el proyector a más de 1 000 m de altitud?	- Si se utiliza el proyector a altitudes entre unos 1 000 m y 3 000 m, ajuste [Gran altitud] a [ACT]. (➡página 50) - No utilice el proyector a altitudes superiores a unos 3 000 m.	
Parpadea en rojo	El ventilador se ha detenido.		Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.	

^{*} Para altitudes de menos de 750 m aproximadamente. Si utiliza el proyector a altitudes entre unos 750 m y 1 500 m sobre el nivel del mar, la temperatura debe ser de 5°C a 35°C. Si utiliza el proyector a altitudes entre unos 1 500 m y 3 000 m sobre el nivel del mar, la temperatura debe ser de 5°C a 30°C.

■ Indicador <LAMP>

Estado del indicador	Estado	Comprobación	Solución
La lámpara no se	¿Se ha encendido el proyector justo después de apagarlo?	Encienda el proyector hasta que la lámpara se haya enfriado por completo.	
Se ilumina en rojo	enciende o se apaga	Fallo de la unidad de la lámpara; alimentación anómala de la lámpara; lámpara rota	Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.

Nota

- Al reiniciar el proyector, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y, a continuación, espere 30 segundos o más antes de volver a conectar la alimentación.
- Si el indicador <TEMP> se ilumina o parpadea, o si el indicador <LAMP> se ilumina a pesar de realizar las acciones descritas arriba, desconecte el cable de alimentación de CA y póngase en contacto con su distribuidor para llevar a cabo una reparación.

Mantenimiento/sustitución

Antes de limpiar/sustituir la unidad

- Al realizar tareas de mantenimiento o sustitución de piezas, asegúrese de apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente. (⇒páginas 32, 34)
- Asegúrese de cumplir el procedimiento "Apagado del proyector" (⇒página 34) al realizar operaciones sobre la fuente de alimentación.

Mantenimiento

Carcasa exterior

Limpie la suciedad y el polvo con un paño suave y seco.

- Si no se puede quitar la suciedad, humedezca el paño con agua y escúrralo bien antes de limpiar. Seque el proyector con un paño seco.
- No utilice benceno, disolvente, alcohol de frotar ni otros disolventes, ni limpiadores para el hogar. De lo contrario, podría deteriorar la carcasa exterior.
- Si se utilizan paños tratados con productos químicos, siga sus instrucciones.

Superficie de cristal delantera de la lente y el espejo

Limpie la suciedad y el polvo de la superficie delantera de la lente y el espejo con un paño suave y limpio.

- No utilice ningún paño con la superficie abrasiva ni que esté húmedo, aceitoso o polvoriento.
- La lente es frágil; no la frote con demasiada fuerza al limpiarla.

Atención


 La lente y el espejo están hechos de vidrio. Si se golpea o se aplica demasiada fuerza al limpiarlo, se puede rayar la superficie.

Manipúlela con cuidado.


Filtros de aire

Si hay demasiado polvo acumulado en el filtro de aire, la temperatura interna del proyector no se puede mantener al nivel normal. Limpie los filtros cada 500 horas de uso.

• Cuando se muestra el mensaje Aviso del filtro de polvo.



- Cuando el indicador <TEMP> se ilumina en color rojo, el proyector se apaga automáticamente.
- 1) Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.
- 2) En primer lugar, limpie el polvo del proyector y alrededor de las rejillas de ventilación.
- 3) Tire hacia abajo de las filtros de aire (en la parte lateral y posterior del proyector), recto hacia afuera y lentamente.



Mantenimiento/sustitución

4) Limpieza del filtros de aire

• Utilice un aspirador para eliminar la suciedad y el polvo de los filtros de aire.

5) Instale los filtros de aire.

• Para instalar las filtros de aire, siga los pasos anteriores a la inversa hasta que oiga un "clic".

6) Restablezca el [Aviso del filtro de polvo].


Encienda el proyector y vaya a la opción [Aviso de limpieza] en el menú [Opciones]. (⇒página 50)

Atención

- Desconecte la alimentación antes de limpie la unidad de filtros de aire.
- Asegúrese de colocar el filtros de aire adecuadamente. Si utiliza el proyector sin colocar el filtros de aire, el proyector puede ser dañado debido a la suciedad o el polvo.

Nota

- Si el filtro de aire está dañado o no es posible eliminar la suciedad y el polvo, sustitúyalo por uno nuevo.
- El indicador <TEMP> se ilumina y se muestra el mensaje de advertencia de temperatura debido al atasco en un plazo de 500 horas, en función del entorno en el cual se utilice. En tal caso, limpie el filtro de aire a intervalos cortos.
- Si el espaciador (desmontable) de las patas ajustables se solapa al quitar el filtro de aire (posterior), gire el espaciador girando la perilla del espaciador a fin de mantener una separación con el filtro de aire (posterior).



Reemplazo de la unidad

Filtros de aire

El filtro de aire se deberá reemplazar cuando la limpieza resulte ineficaz.

Las filtro de aire de sustitución se venden por separado (recambio).


Póngase en contacto con su distribuidor para obtener una filtros de aire opcional.

Las filtros de aire también se deben sustituir al cambiar la unidad de lámpara.

Con la filtros de aire de recambio [ET-LAC300/ET-LAC200] también se incluyen filtros de aire (referencias: lateral H518PE28G011, posterior H518PE29G011).

Sustitución de las filtro de aire

- 1) Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.
- 2) En primer lugar, limpie el polvo del proyector y alrededor de las rejillas de ventilación.
- 3) Tire lentamente hacia afuera de las filtros de aire de la parte posterior y del lateral.



- 4) Instale las nuevas filtros de aire (filtros de aire de repuesto).
 - Para instalar las filtros de aire, siga los pasos anteriores a la inversa hasta que oiga un "clic".
- 5) Restablezca el [Aviso del filtro de polvo].
 - Encienda el proyector y vaya a la opción [Aviso de limpieza] en el menú [Opciones]. (⇒página 50)

Atención

- Desconecte la alimentación antes de sustituir la filtros de aire.
- Cuando instale la filtros de aire, asegúrese de que el proyector esté en una posición estable y de que el entorno de trabajo sea seguro, incluso en el caso de que la filtros de aire se caiga.
- No use el proyector sin los filtro colocados en su lugar. Se puede acumular polvo en los elementos ópticos y degradar la calidad de la imagen.
- No introduzca nada en las aberturas de ventilación. Hacerlo puede provocar averías en el proyector.

Mantenimiento/sustitución

Unidad de lámpara

La unidad de lámpara es un componente consumible. Consulte la vida útil en "Cuándo sustituir la unidad de lámpara". Se recomienda solicitar los servicios de un técnico autorizado para sustituir la unidad de lámpara. Póngase en contacto con su distribuidor.

Consulte con su distribuidor para adquirir una unidad de lámpara de recambio. (para PT-CW331RU / PT-CX301RU: ET-LAC300; para PT-CW241RU: ET-LAC200)

PRECAUCIÓN:

■ No sustituya la unidad de lámpara mientras está caliente. (Espere al menos 1 hora después de apagar). El interior de la cubierta puede calentarse mucho; tenga cuidado para evitar lesiones por quemaduras.

Notas sobre la sustitución de la unidad de lámpara

- La fuente luminosa de la lámpara está hecha de cristal y puede explotar si se golpea contra una superficie dura o se deja caer. Manipúlelos con cuidado.
- Se requiere un destornillador Phillips para sustituir la unidad de lámpara.
- Tenga cuidado de que le resbalen las manos al utilizar el destornillador.
- Al sustituir la unidad de lámpara, asegúrese de sujetarla por el asa.
- Al sustituir la lámpara porque ha dejado de iluminar, existe la posibilidad de que esté rota. Al sustituir la lámpara de un proyector instalado en el techo, asuma siempre que la lámpara está rota y permanezca a un lado de la cubierta de la lámpara, no debajo de ella. Quite la tapa de la lámpara con cuidado. Al abrir la cubierta de la lámpara, pueden caer trozos pequeños de cristal. Si algún trozo de cristal se introduce en sus ojos o boca, busque atención médica inmediatamente.
- La lámpara contiene mercurio. Consulte con su ayuntamiento o su distribuidor sobre cómo desechar correctamente las unidades de lámpara usadas.

Atención

• Asegúrese de utilizar la lámpara especificada.

Nota

• Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Cuándo sustituir la unidad de lámpara

La unidad de lámpara es un componente consumible. La luminosidad disminuye en función del tiempo de uso, por lo tanto, es necesario sustituir la unidad de lámpara regularmente. La duración estimada antes de la sustitución es de 3 000 horas para PT-CW331RU / PT-CX301RU y 3 500 horas para PT-CW241RU. Sin embargo, esto podría acortarse dependiendo de las características individuales de la lámpara, condiciones de uso y entorno de instalación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que tenga a mano una lámpara de recambio. Cuando la lámpara de proyección del proyecto alcanza el final desu vida útil, en la pantalla aparece el icono cambio lámpara. Cambie la lámpara por una nueva con prontitud.

Nombre del modelo	Tiempo ejecución de lámpara	En pantalla: mensaje de aviso de lámpara Aviso! Lámp Lámpara se aprox al final de su vida	
·	¡Se sugiere sustitución!		
PT-CW331RU PT-CX301RU	Más de 2 970 horas*	Si la lámpara se utiliza más de 2 970 horas, aparecerá el mensaje de aviso. El mensaje desaparece al pulsar cualquier botón.	
PT-CW241RU	Más de 3 470 horas*	Si la lámpara se utiliza más de 3 470 horas, aparecerá el mensaje de aviso. El mensaje desaparece al pulsar cualquier botón.	

Nota

 El tiempo de sustitución de la lámpara, es necesario llevar el siguiente cálculo. Confirme que la lámpara utilizado el tiempo de [Config. Lámpara] (⇒página 49).
 Para PT-CW331RU / PT-CX301RU

Lámpara tiempo de uso=[Horas usadas de lamp. (Normal)] + [Horas usadas de lamp. (ECO)] \times 3 \div 4 Para PT-CW241RU


Lámpara tiempo de uso=[Horas usadas de lamp. (Normal)] + [Horas usadas de lamp. (ECO)] × 3,5 ÷ 5

• El periodo de uso de 3 000 horas / 3 500 horas es una estimación aproximada y no está garantizado.

Sustitución de la unidad de lámpara

Atención

- Si el proyector está instalado en el techo, no trabaje con la cara cerca del proyector.
- Acople la unidad de lámpara y la cubierta de la unidad de lámpara firmemente.
- Si tiene problemas al instalar la lámpara, retírela y vuelva a intentarlo. Si utiliza la fuerza para instalar la lámpara, el conector puede resultar dañado.



- Apague el proyector siguiendo el procedimiento descrito en "Apagado del proyector". (⇒página 34). Desenchufe el cable de alimentación de CA. Espere al menos 1 hora y asegúrese de que la unidad de lámpara y el área de alrededor estén frías.
- 2) Utilice un destornillador Phillips para aflojar los dos tornillos de la tapa de la lámpara y ábrala sujetando los tornillos de la tapa.
- 3) Utilice un destornillador Phillips para aflojar dos tornillos de fijación de la unidad de lámpara hasta que los tornillos giren libremente. Sujete la unidad de lámpara agotada por las asas y retírela suavemente del proyector.
- 4) Inserte la nueva unidad de lámpara en la dirección correcta. Apriete firmemente dos tornillos de fijación de la unidad de lámpara con un destornillador Phillips.
- 5) Cierre la tapa de la lámpara y apriete los dos tornillos de la tapa de la lámpara con firmeza con un destornillador Phillips.
 - Al instalar la cubierta de la lámpara, compruebe que la goma que evita que la cubierta de la lámpara pueda caer no esté pellizcada.

Restablecer las horas utilizadas de lámpara

Después de sustituir la unidad de lámpara, no olvide restablecer el tiempo de uso de la lámpara en el menú [Eliminar horas de lamp]. (página 50)

Localización y solución de problemas

Compruebe los siguientes puntos. Para más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Problema	Causa		
	El cable de alimentación puede no estar conectado.		
	No hay suministro eléctrico en la toma de corriente.	_	
El aparato no se	Los disyuntores han saltado.	_	
enciende.	 ¿Está el indicador <lamp>, indicador <on(g) standby(r)=""> o indicado <temp> encendido o parpadeando?</temp></on(g)></lamp> 	33, 60	
	La cubierta de la lámpara no se ha instalado correctamente.	65	
	 Puede que la fuente de entrada de señal de vídeo no esté conectada correctamente a un terminal. 	29~31	
	Puede que el ajuste de selección de entrada no sea correcto.	35	
No aparece ninguna imagen.	● El ajuste de [Brillo] puede estar al mínimo.	42	
	Puede que exista un problema en la fuente de entrada conectada al proyector.	_	
	Puede que se esté utilizando la función [Enmudecer audio&video].	18, 38	
	Puede que no se haya ajustado correctamente el enfoque de la lente.	28	
La imagen está	Puede que el proyector no esté a la distancia correcta de la pantalla.	25~27	
borrosa.	● Es posible que la lente o el espejo estén sucios.	61	
	Puede que el proyector esté demasiado inclinado.	_	
	Es posible que los ajustes [Color] o [Tono] no sean correctos.	43	
El color es pálido o grisáceo.	 Es posible que la fuente de entrada que está conectada al proyector no esté ajustada correctamente. 	_	
	El cable RGB está dañado.	_	
	 Es posible que los terminales de entrada no se hayan conectado correctamente. 	29~31	
	● Es posible que el volumen esté ajustado al nivel mínimo.	48	
El altavoz interno no emite sonido.	● Es posible que la función [Enmudecer audio&video] esté activada.	18, 38	
	 Al conectar algo en VARIABLE AUDIO OUT, el altavoz interno del proyector deja de estar disponible. 	21	
	Es posible que la función Silencio esté activada.	38, 48	
	La carga de las pila puede ser baja.	_	
	Puede que las pila no estén correctamente insertadas.	22	
	 Puede que el receptor de señal del control remoto del proyector esté obstruido. 	18	
El control remoto no funciona.	 Es posible que la unidad de control remoto esté fuera de su rango de funcionamiento. 	18	
	 Hay una luz intensa como luz fluorescente dirigida hacia el receptor de señal. 	18	
	 Cuando hay ID del control remoto distintos configurados en el proyector y el control remoto. 	22, 47	
El color de la imagen es extraño.	Es posible que el ajuste de [3D] no esté cambiado a [ACT].	51	
No se puede ajustar el menú [lmagen]. • Es posible que el ajuste de [3D] no esté cambiado a [ACT].		51	

Localización y solución de problemas

Problema	Causa		
La imagen aparece parcialmente, está desplazada o se visualiza de forma incorrecta	 En el caso de entrada de ordenador, pulse el botón <auto adj.=""> del control remoto o del panel de control.</auto> Si utiliza un PC con Windows: Abra el icono [My Computer] y haga clic en la carpeta [Control Panel]. Haga clic en el icono [Display], seleccione la pestaña [Settings] y establezca una resolución de visualización menor o igual a UXGA (1600 × 1200). Si utiliza un ordenador portátil:		
La pantalla del ordenador portátil no muestra la presentación	 Algunos ordenadores portátiles desactivan su propia pantalla cuando se utiliza un segundo dispositivo de visualización. Cada uno tiene una forma distinta de reactivarla. Consulte el manual de su ordenador para obtener información detallada. 	_	
La imagen es inestable o parpadea.	Ajuste [Fase] en el menú [Pantalla].	44	
Aparecen líneas verticales en la imagen.	 Ajuste [Reloj] en el menú [Pantalla]. Cambie la salida del ordenador para que sea compatible con este proyector. 	44	
La imagen puede aparecer estirada debido al uso de distintas fuentes de vídeo.	 Cuando la fuente de vídeo es 16:9, ajuste [16:9] en [Relación de aspecto] en el menú [Pantalla]. Si la fuente de vídeo es 4:3, ajuste [4:3] en [Relación de aspecto] en el menú [Pantalla]. Si la imagen sigue apareciendo estirada después de los ajustes descritos anteriormente, ajuste la relación de aspecto del reproductor. 		
La imagen es demasiado pequeña o	Acerque o aleje el proyector respecto de la pantalla.		
demasiado grande. La imagen aparece	Confirme [Relación aspecto] en el menú [Pantalla].		
invertida.	Confirme [Montaje en el techo] en el menú [Pantalla].	45	
No hay imágenes en 3D	 ¿Está el elemento [3D] del menú de configuración de 3D ajustado a [Auto] o [ACT]? ¿Está configurada correctamente la opción [3D Formato]? 		
No hay imágenes en 3D durante la visualización en 3D	 ¿Se han agotado las pilas de las gafas 3D? En el caso de gafas 3D cargables, cambie las gafas. Si las baterías se agotan, cámbielas. 		
El proyector deja de responder a todos los controles.	Si es posible, apague el proyector. Desenchufe el cable de alimentación y espere por lo menos 30 segundos antes de volverlo a conectar.		
La lámpara se funde o hace un sonido de explosión.	 Cuando la vida útil de la lámpara se termina, se funde y puede hacer un sonido de explosión fuerte. Si esto sucede, el proyector no se encenderá hasta que el módulo de la lámpara se haya sustituido. 		

Localización y solución de problemas

Problema	Causa	
	Mensaje de recordatorio del filtro de polvo: Aviso! Filtros Polvo Se ha alcanzado el tiempo de uso del filtro de polvo. Limpie los filtros de polvo para obtener un mejor rendimiento. Este mensajes se muestra cuando el proyector ha alcanzado el tiempo establecido en [Aviso del filtro de polvo (horas)]. En este caso, limpie las filtros de aire o sustitúyalas.	61
Visualizaciones de	Mensaje de aviso de la lámpara: Aviso! Lámp Lámpara se aprox al final de su vida ¡Se sugiere sustitución! Se ha alcanzado el fin de la vida útil de la lámpara. Sustitúyala tan pronto como sea posible.	64
mensajes	Mensaje de aviso de ventilador bloqueado: Advertencial VENTILADOR OBSTRUIDO El proyector se apagará automáticamente. Este mensaje indica que el ventilador se ha detenido durante la proyección y el proyector se apagará en breve. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y solicite ayuda a su distribuidor.	
	Mensaje de fallo de temperatura: Advertencial TEMPERATURA DEMASIADO ALTA Por favor: 1. Asegúrese de que entradas y salidas de aire no estén obstruidas. 2. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea menor a 40 grados C. La temperatura interna es demasiado alta y la alimentación se apagará en breve. Confirme los elementos de la pantalla.	

Atención

• Si después de seguir las instrucciones indicadas arriba el proyector sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con su distribuidor.


Nota

• En función del formato de la señal de entrada y de su contenido, es posible que la operación <AUTO ADJ.> no sea suficiente para optimizar la posición o la resolución de la imagen. En tal caso, cambie a otra imagen y ejecute <AUTO ADJ.> de nuevo.

Terminal serie

El conector de serie situado en el panel de conexión del proyector cumple con las especificaciones para conexiones RS-232C; esto significa que el proyector se puede controlar desde un ordenador personal conectado mediante esta conexión.

Conexión



Asignación de los contactos y denominación de las señales

D-sub de 9 contactos (hembra) Vista exterior	Nº contacto	Denominación de la señal	Contenido
	1		NC
$(\widehat{6}) \longrightarrow (\widehat{9})$	2	TXD	Datos transmitidos
	3	RXD	Datos recibidos
	4	_	NC
	5	GND	Tierra
	6	_	NC
$\stackrel{/}{1} \rightarrow \stackrel{\backslash}{5}$	7	CTS	Conexión interna
	8	RTS	Conexion interna
	9	_	NC

■ Condiciones de comunicación

Nivel de señal	Conforme a RS-232C
Método de sincronización	Asíncrono
Velocidad de transmisión	19 200 bps
Paridad	Ninguno

Longitud de carácter	8 bits
Bit de parada	1 bit
Parámetro X	Ninguno
Parámetro S	Ninguno

Especificaciones del cable

[Al conectar con un ordenador]

Proyector


1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Ordenador (especificaciones DTE)

Apéndices


Formato básico

La transmisión desde el ordenador comienza con STX y luego se envía el comando, parámetro y ETX, en este orden. Añada los parámetros según los detalles de control.



*: Al enviar comandos sin parámetros, no es necesario utilizar dos puntos (:).

Formato básico (con sub orden)



*: Al transmitir una orden que no necesita un parámetro, la operación (E) y el parámetro o son necesarios.

■ Comandos de control

Para controlar el proyector desde un ordenador, se dispone de los comandos siguientes: [Comando de control del proyector]

Comando	Contenidos de control	Notas	
PON	Encendido [ON]		
POF	Encendido [OFF]		
IIS	Selección de ENTRADA	(Parámetro) VID = Video SVD = S-video RG1 = Computer 1 RG2 = Computer 2 HD1 = HDMI	
OSH	Función ENMUDECER AUDIO&VIDEO	Apagado de la imagen proyectada y el sonido temporalmente. ER Envío de los conmutadores de comando [ACT]/[DES]. No accione el conmutador ON/OFF durante un breve periodo de tiempo.	
AMT	Función de silenciado del volumen	0 = OFF 1 = ON	
QPW	QPW Consulta dealimentación 000 = En espera 001 = Alimentación conectada		
Q\$S	Consulta sobre el estado de la lámpara	(Respuesta) 0 = Modo de espera 1 = Control de encendido de la lámpara activo 2 = Lámpara encendida 3 = Control de apagado de la lámpara activo	

Otros terminales

Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <S-VIDEO IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	1	GND (señal de luminancia)
	2	GND (señal de color)
	3	Señal de luminancia
(3) (4)	4	Señal de color

■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <COMPUTER 1 IN/COMPUTER 2 IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	1	R/P _R
$(11) \longrightarrow (15)$	2	G/G · SYNC/Y
	3	B/P _B
6 (6000) 10	9	+ 5 V
6 (0000 d) 10	12)	DDC datos
	13	HD/SYNC
$(1) \longrightarrow (5)$	14)	VD
	15)	Reloj DDC

4 : No asignado

5 - 8, 10, 11: Terminales GND

Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal < MONITOR OUT>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	1	R/P _R
$1 \longrightarrow 1 $	2	G/G · SYNC/Y
6 0000 10	3	B/P _B
	(13)	HD/SYNC
(0000)	(14)	VD
$(1) \longrightarrow (5)$		

4, 9, 11, 12, 15 : No asignado 5 - 8, 10 : Terminales GND

■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <HDMI IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales	Nº contacto	Denominación de las señales
	1	Datos T.M.D.S 2 +	11)	Apantallamiento reloj T.M.D.S.
	2	Apantallamiento datos T.M.D.S. 2	12)	Reloj T.M.D.S –
Contactos pares (2) a (18)	3	T.M.D.S datos 2 -	13	CEC
(2) → (18)	4	Datos T.M.D.S 1 +	14)	_
	5	Apantallamiento T.M.D.S datos 1	15)	SCL
(- धनननम्मनम्	6	T.M.D.S datos 1 -	16	SDA
$(1) \longrightarrow (19)$	7	Datos T.M.D.S 0 +	17)	DDC/CEC GND
Contactos impares ① a ⑩	8	Apantallamiento T.M.D.S datos 0	18	+ 5 V
	9	T.M.D.S datos 0 -	19	Detección de conexión en caliente
	10	Reloj T.M.D.S. +		

Protocolo PJLink

La función de red del proyector es compatible con PJLink Clase 1 y el protocolo PJLink puede utilizarse para ejecutar la confguración del proyector y las operaciones de consulta del estado del proyector desde un ordenador.

Comandos de control

En la tabla siguiente se indican los comandos del protocolo PJLink que se pueden utilizar para controlar el proyector.

Comando	Detalles de control	Notas
POWR	Control de alimentación	Parámetros 0 = En espera 1 = Alimentación conectada
POWR?	Consulta del estado de la alimentación	Parámetros 0 = En espera 1 = Alimentación conectada 2 = Enfriamiento en curso 3 = Calentamiento
INPT	Selección de entrada	Parámetros
INPT ?	Consulta de la selección de entrada	11 = Computer 1
AVMT	Control de Enmudecer audio&video	Parámetros
AVMT ?	Consulta del estado de Enmudecer audio&video	30 = Modo de Enmudecer audio&video apagado. 31 = Modo de Enmudecer audio&video encendido.
ERST?	Consulta del estado de error	Parámetros 1er byte: Indica errores de ventilador, intervalo 0-2 2º byte: Indica errores de lámpara, intervalo 0-2 3er byte: Indica errores de temperatura, intervalo 0-2 4º byte: Fijado en 0 5º byte: Indica errores de fltro, intervalo 0-2 6º byte: Indica otros errores, intervalo 0-2 Las defniciones de cada valor de 0 a 2 son las siguientes. 0 = Ningún error conocido 1 = Advertencia 2 = Error
LAMP?	Solicitud de estado de lámpara	Parámetros Primeros dígitos (1-5 dígitos): Tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara 2º dígito: 0 = Lámpara apagada, 1 = Lámpara encendida
INST?	Consulta de lista de selección de entrada	Se devuelven los parámetros siguientes. "11, 12, 21, 22, 31"
NAME ?	Consulta del nombre del proyector	Devuelve el nombre establecido para [Nombre proyector] en [Configuración de LAN].
INF1 ?	Consulta del nombre del fabricante	Devuelve "Panasonic".
INF2 ?	Consulta del nombre del modelo	Responde con el nombre del modelo ya sea "CW331RU", "CW241RU" o "CX301RU".
CLSS?	Consulta de información de clase	Devuelve "1".

Autorización de seguridad de PJLink

La contraseña de PJLink es la misma que para la Administración vía web. (➡página 58)
Si utiliza PJLink sin autorización de seguridad, establezca el uso sin contraseña en la Administración vía web.
Para más información sobre PJLink, consulte el sitio web de la Japan Business Machine and Information
System Industries Association.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Apéndices

Lista de señales compatibles

La siguiente tabla especifica los tipos de señales compatibles con los proyectores. Formato: V = VIDEO, S = S-VIDEO, R = RGB, $Y = YP_BP_R$, H = HDMI

	Resolución de	Frecue bar		Frecuencia del reloj		Plug and play *3		
Modo	visualización *1 (puntos)	H (kHz)	V (Hz)	de puntos (MHz)	Formato	COMPUTER 1/ COMPUTER 2	HDMI	
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	-	15,70	59,9	-	V/S	-	-	
PAL/PAL-N/ SECAM	-	15,60	50,0	-	V/S	-	-	
	720 x 480i	15,73	59,9	13,50	Y	-	-	
525i (480i)	720(1 440) x 480i (*2)	15,73	59,9	27,00	Н	-	0	
	720 x 576i	15,63	50,0	13,50	Y	-	-	
625i (576i)	720(1 440) x 576i (*2)	15,63	50,0	27,00	Н	-	0	
525p (480p)	720 x 483	31,47	59,9	27,00	Y/H	-	0	
625p (576p)	720 x 576	31,25	50,0	27,00	Y/H	-	0	
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,00	60,0	74,25	Y/H	-	0	
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,50	50,0	74,25	Y/H	-	0	
1125 (1080)/60i	1 920 x 1 080i	33,75	60,0	74,25	Y/H	-	0	
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,13	50,0	74,25	Y/H	-	0	
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,00	24,0	74,25	Y/H	-	0	
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,50	60,0	148,50	Y/H	-	0	
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,25	50,0	148,50	Y/H	-	0	
		31,47	59,9	25,18	R/H	0	0	
		35,00	66,7	30,24	R/H	0	0	
\ (O.A.	0.40 400	37,86	72,8	31,50	R/H	0	0	
VGA	640 x 480	37,50	75,0	31,50	R/H	0	0	
		43,27	85,0	36,00	R/H	-	-	
		61,90	119,5	52,50	R/H	0	0	
		35,16	56,3	36,00	R/H	0	0	
		37,88	60,3	40,00	R/H	0	0	
0) (0.4	000 000	48,08	72,2	50,00	R/H	0	0	
SVGA	800 x 600	46,88	75,0	49,50	R/H	0	0	
		53,67	85,1	56,25	R/H	-	-	
		77,40	119,9	83,00	R/H	0	0	
MAC16	832 x 624	49,73	74,6	57,28	R/H	0	0	
		48,36	60,0	65,00	R/H	0	0	
		56,48	70,1	75,00	R/H	0	0	
XGA	1 024 x 768	60,02	75,0	78,75	R/H	0	0	
		68,68	85,0	94,50	R/H	-	-	
		98,96	119,8	137,75	R/H	0	0	
MAC21	1 152 x 870	68,68	75,1	100,00	R/H	-	-	
1280x720	1 280 x 720	44,77	60,0	74,50	R/H	0	0	
1280x800	1 280 x 800	49,70	59,8	83,50	R/H	0	0	
M0\/0.4	4.000 000	60,00	60,0	108,00	R/H	0	0	
MSXGA	1 280 x 960	75,20	75,0	130,00	R/H	-	-	

Modo	Resolución de visualización *1	Dallido del reloi		Formato	Plug and play *3		
	(puntos)	H (kHz)	V (Hz)	de puntos (MHz)	Tormato	COMPUTER 1/ COMPUTER 2	НДМІ
		63,98	60,0	108,00	R/H	-	-
SXGA	1 280 x 1 024	76,97	72,0	133,00	R/H	-	-
		79,98	75,0	135,00	R/H	0	0
1366x768	1 366 x 768	47,72	59,8	84,75	R/H	-	-
SXGA+	1 400 x 1 050	65,32	60,0	121,75	R/H	-	-
WXGA+	1 440 x 900	55,94	59,9	106,50	R/H	-	-
UXGA	1 600 x 1 200	75,00	60,0	162,00	R/H	0	0
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,29	60,0	146,25	R/H	O*4	O*4

^{*1:} Una "i" añadida al valor de resolución indica una señal entrelazada.

Señales 3D compatible

Las señales de vídeo compatibles con 3D del proyector se muestran en la tabla siguiente.

Modo	Señales 3D	Resolución de visualización (puntos)	Frame Packing	Side-by- Side(Half)	Top and Bottom	Frame Sequential	Field Sequential
	750 (720)/60p	1 280 x 720	0	-	0	-	-
	750 (720)/50p	1 280 x 720	0	-	0	-	-
	1125 (1080)/60i	1 920 x 1 080i	-	0	-	-	-
HDMI	1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	-	0	-	-	-
ПОМІ	1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	0	-	0	-	-
	VGA@120 Hz	640 x 480	-	-	-	0	-
	SVGA@120 Hz	800 x 600	-	-	-	0	-
	XGA@120 Hz	1 024 x 768	-	-	-	0	-
	VGA@120 Hz	640 x 480	-	-	-	0	-
COMPUTER 1/ COMPUTER 2	SVGA@120 Hz	800 x 600	-	-	-	0	-
OOM OTENZ	XGA@120 Hz	1 024 x 768	-	-	-	0	-
Video/S-Video	NTSC		-	-	-	0	0

Compatibilidad con software de DVD Vídeo y S-Video (HQFS) grabado en modo Field seguential.

Nota

- El número de puntos de visualización es 1 280 x 800 para PT-CW331RU, PT-CW241RU y 1 024 x 768 para el PT-CX301RU.
 - Si la señal tiene una resolución distinta, se proyectará convertida a una resolución que coincida con la de visualización del proyector.
- Si se conectan señales entrelazadas, es posible que la imagen proyectada parpadee.
- Aunque las señales anteriores existan, es posible que algunas señales de imagen grabadas por métodos específicos no se muestren.
- En función del formato de la señal de entrada y de su contenido, es posible que la operación <AUTO ADJ.> no sea suficiente para optimizar la posición o la resolución de la imagen. En tal caso, cambie a otra imagen y ejecute <AUTO ADJ.> de nuevo.

^{*2:} Las señales HDMI 480i y 576i solo son compatibles con la señal de reloj de 27 MHz.

^{*3:} Las señales con la marca "o" en Plug and Play indican que son compatibles con EDID en el proyector. Las señales sin la marca en Plug and Play también pueden ser compatibles si los terminales de entrada constan en la lista de formatos. Si no hay marca en Plug and Play y no consta nada en la lista de formatos, pueden producirse problemas al proyectar la imagen aunque el ordenador y el proyector parezcan tener la misma resolución.

^{*4:} Para PT-CW331RU y PT-CW241RU.

^{*1:} Una "i" añadida al valor de la resolución indica que se trata de una señal entrelazada.

Especifcaciones

Alimentación Consumo de ener			AC 100 240 V 50/00				
Consumo de ener			AC 100-240 V 50/60) Hz			
Consumo de ener		100 V-240 V, 3,6	A-1,5 A, 340 W	100 V-240 V, 3,2 A-1,3 A, 310 W			
Consumo de energía		Consumo de energía en espera • 0,5 W Cuando [LAN (REPOSO)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [DES]. • 6,0 W Cuando [LAN (REPOSO)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [ACT].					
Tan par	naño del nel	0,65 (Relación de aspecto 16:10)	0,55 (Relación de aspecto 4:3)	0,65 (Relación de aspecto 16:10)			
	todo de ualización		Chip DLP				
Píx	eles	1 024 000 1 280 x 800	786 432 1 024 x 768	1 024 000 1 280 x 800			
Lente			Foco fijo, Enfoque ma F 2,6, f = -5,27 m				
Lámpara de proye	ección	Lámpara Uł	HM 280 W	Lámpara UHM 240 W			
Salida de luz *1		3 100	lm	2 600 lm			
Relación de contraste*1		Para una entrada de se	8 000 : 1 (todo blanco/todo negro) Para una entrada de señal RGB, ajuste [Modo Imagen] a [Brillante] y [Modo de encendido de la lamp] a [Normal]				
víde	a señales de eo (incluido ídeo)	Horizontal 15,75 kHz/15,63 kHz, Vertical 50 Hz/60 Hz					
	a señales	Horizontal 15 kHz a 100 kHz, Vertical 24 Hz a 120 Hz					
RGE	В	Frecuencia del reloj de puntos: 162 MHz o inferior					
Frecuencia de barrido aplicable *2 para señal YP _B P _R		[525i(480i)] Horizontal 15,75 kHz, Vertical 60 Hz [625i(576i)] Horizontal 15,63 kHz, Vertical 50 Hz [525p(480p)] Horizontal 31,50 kHz, Vertical 60 Hz [625p(576p)] Horizontal 31,25 kHz, Vertical 50 Hz [750(720)/60p] Horizontal 45,00 kHz, Vertical 60 Hz [750(720)/50p] Horizontal 37,50 kHz, Vertical 50 Hz [1125(1080)/60i] Horizontal 33,75 kHz, Vertical 60 Hz [1125(1080)/50i] Horizontal 28,13 kHz, Vertical 50 Hz [1125(1080)/24p] Horizontal 27,00 kHz, Vertical 24 Hz [1125(1080)/60p] Horizontal 67,50 kHz, Vertical 60 Hz [1125(1080)/50p] Horizontal 56,25 kHz, Vertical 50 Hz					
para HDM	a señal Mi	525i(480i), 625i(576i), 525 1125(1080)/60i, 1125(1080 • Resolución de visualizad • Frecuencia del reloj de p	125(1080)/60p, 1125(1080)/50p (no entrelazada)				
Sistema de color		` '	SC4.43, PAL, PAL-N, PA	L-M, SECAM, PAL60)			
Tamaño de proye	cción	70"-100" *3	60"-90" *3	70"-100" *3			
Relación de aspecto de pantalla		16:10	4:3	16:10			
Esquema de proy	ección	Frontal/retro/montaje en techo/suelo (Sistema de configuración por menú)					
Altavoz			(7 cm x 3 cm)				
Máxima salida de utilizable	volumen	10 W					

^{*1:} Todas las mediciones, condiciones de medición y métodos de anotación cumplen con las normas internacionales ISO21118.

^{*2 :} Para obtener más información sobre las señales de vídeo que se pueden proyectar con este proyector, consulte la "Lista de señales compatibles". (→ páginas 74-75)

*3: Valor de la relación de aspecto nativa (16:10 para PT-CW331RU y PT-CW241RU; 4:3 para PT-CX301RU).

Especifcaciones

N.º de mod	lelo	PT-CW331RU PT-CX301RU	PT-CW241RU				
		2 conjuntos, D-Sub alta densidad 15 patillas (hembra)					
		[Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (Cuando G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) HD/SYNC TTL alta impedancia, compatible con ajuste automático de polaridad positiva/negativa					
	COMPUTER 1 IN/ COMPUTER 2 IN	VD TTL alta impedancia, compatible con ajuste auton negativa Los terminales SYNC/HD y VD no son compatible co	·				
		3 valores [Señal YP _B P _R] Y: 1,0 V [p-p] Señal de sincronización incluida, P _B P _R :	0,7 V [p-p] 75 Ω				
Terminales	MONITOR OUT	[Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (Cuando G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) HD/SYNC TTL alta impedancia VD TTL alta impedancia [Señal YPBPR]	0,7 V [p-p] 75 Ω (Cuando G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) HD/SYNC TTL alta impedancia VD TTL alta impedancia				
		Y: 1,0 V [p-p] Señal de sincronización incluida, P _B P _R :					
	VIDEO	1 (Conector de tipo jack 1,0 V [p-r	<u>- '</u>				
	S-VIDEO	1 (Mini DIN de 4 contactos, Y 1,0 V [p-p], C (compatible con señal S1)),286 V [p-p] 75 Ω,				
	HDMI	1 (HDMI de 19 contactos, HDCP y compatible	con Color profundo)				
VARIA	AUDIO	2 (miniconector estéreo M3, 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 k Ω y superio 2 (Conector de tipo jack x 2 (I-D), 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 k Ω y superior)					
	VARIABLE	1 (minitoma estéreo M3, compatible con salida de monitor estéreo,					
	AUDIO OUT	0 V [rms] a 2,0 V [rms], impedancia de salida de 2,2 kΩ e inferior) 1 juego (D-sub de 9 contactos, compatible con RS-232C, se utiliza para el control de					
	SERIAL IN	un ordenador personal)					
	LAN	1 (para conexión de red RJ-45, compatible co	n PJLink (Clase 1))				
	MINI USB	1 (Para la función interactiv	a)				
Longitud d	lel cable de ón	3 m					
Carcasa		Plástico moldeado					
Dimension	es	Anchura: 357 mm Altura: 250,4 mm (con las patas ajustabl Profundidad: 367 mm	es acortadas)				
Peso		7,8 kg aproximadamente *4	7,6 kg aproximadamente *4				
Nivel de ru	lido *5	Cuando [Modo de encendido de la lamp.] está confi Cuando [Modo de encendido de la lamp.] está con					
Entorno de funcionamiento		Temperatura ambiente de funcionamiento: 5°C a 40°C (Altitud: por debajo de unos 750 m); 5°C a 35°C (Altitud: 750 m aprox 1 500 m aprox. 5°C a 30°C (Altitud: 1 500 m aprox 3 000 m aprox. Humedad ambiente de funcionamiento: del 20% al 80°	ox.);				
	Alimentación	CC 3 V (pila de litio de botó	n)				
Control	Rango de funcionamiento	Aprox. 8 m (cuando se utiliza directamente de	. •				
remoto	Peso	23,0 g (incluyendo la batería	a)				
	Dimensiones	Anchura: 40,6 mm, Longitud: 86,5 mm, A	<u> </u>				
			,—				

^{*4 :} Éste es un valor medio. Puede variar según cada producto en particular.


^{*5 :} La medición, las condiciones de medición y el método de notación cumplen con las normas internacionales ISO21118.

Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo

Dimensiones


<Unidad: mm>



*: Las dimensiones reales pueden variar según el producto.

Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo

- La instalación del soporte de techo sólo debe ser llevada a cabo por un técnico cualifcado.
- Incluso durante el período de garantía, el fabricante no es responsable de ningún riesgo o daño causado por utilizar un soporte para el techo que no haya sido adquirido en un distribuidor autorizado, ni por condiciones medioambientales.
- Desmonte inmediatamente el soporte de techo cuando no se utilice.
- Asegúrese de usar una llave dinamométrica para realizar el montaje, y no utilice nunca destornilladores eléctricos ni de taladro.
- Para detalles, ver el manual de instrucciones de trabajo suministrado con el soporte de techo.
- Los números de modelo de los accesorios y piezas que se venden por separado están sujetos a cambio sin aviso.
- Asegurar de que los tornillos de la herramienta de montaje del techo no pueden contactar con los materiales de las partes de metales (metálico torno, hilo o placa) en el techo. De lo contrario, podría provocar un incendio.



Índice

Números 3D 51 3D Safety Precautions 52 1080p@24 52	Encendido del proyector. En el modo de espera (A Entrada Espacio de color Especifcaciones
A Accesorios16	F
Accesorios opcionales17	Fase
Acerca de la visualización de	Función interactiva
imágenes 3D36	
Acerca del estilo de luz interactivo .23	G Gamma
Ajuste de la altura del proyector28	Gran altitud
Ajuste del enfoque del proyector28	
Ajuste del tamaño de proyección	H
de la imagen25	Herramienta de control C
Almacén	RoomView
Antes de conectar al proyector29 Antes de limpiar/sustituir la unidad61	1
Apagado Automático (Min)49	ID22
Apagado Automatico (Mili)34	Idioma
Árbol de menús40	ID.MANDO A DIST
Aviso del filtro de polvo50	Indicador ON(G)/STANDI
Aviso importante de seguridad2	Información
AVISOS DE SEGURIDAD52	Inserción y Extracción de
	Inserción y extracción de
B	Inv. 3D
Brillo42	L
C	LAN (REPOSO)
CD-ROM17	Lista de señales compati
Color De La Pared42	Localización menú
Cómo ajustar el estado de	Localización y solución
la imagen35	de problemas
Cómo usar el estilo23	Logotipo
Conexión del cable de	М
alimentación32	Mantenimiento/sustitució
Conexiones de rad	Máscara de subred
Conexiones de red	Medidas de seguridad pa
Configuración24 Config. Lámpara49	montaje del soporte pa
Configuración49	Método de proyección
Contraste42	Modelo de menú
Control por ordenador vía red56	Modo Imagen
Control remoto18	Montaje en el techo
Corregir dist. v45	N
Cuándo sustituir la unidad	Negro dinámico
de lámpara64	Nitidez
Cuerpo del proyector19	Notas sobre la sustitución
D	unidad de lámpara
DHCP53	0
Dimensiones	Operaciones básicas con
Dirección IP53	control remoto
Distancia de proyección de	Otros terminales
PT-CW331RU, PT-CW241RU26	
Distancia de proyección de	P
PT-CX301RU27	Panel de control e indica
DNS53	Pasarela
E	Piezas para el montaje el
-	techo o en la pared
Ejemplo de conexión: equipos de AV31	Posición H Posición Vertical
Ejemplo de conexión: ordenadores 30	Precauciones de uso
Eliminación14	Precauciones durante el

Encendido del proyector En el modo de espera (Audio) Entrada Espacio de color Especifcaciones	48 49 43
FaseFunción interactiva	
G GammaGran altitud	
H Herramienta de control Crestron RoomView	59
I ID22 Idioma ID.MANDO A DIST Indicador ON(G)/STANDBY(R) Información Inserción y Extracción de la pila Inserción y extracción de las pilas Inv. 3D	47 33 50 22 23
L LAN (REPOSO) Lista de señales compatibles Localización menú Localización y solución de problemas Logotipo	74 46 66
M Mantenimiento/sustitución Máscara de subred Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo Método de proyección Modelo de menú Modo Imagen Montaje en el techo	61 53 78 24 47 42
N Negro dinámico Nitidez Notas sobre la sustitución de la unidad de lámpara	43
Operaciones básicas con el control remoto	37
Panel de control e indicadores Pasarela Piezas para el montaje en el techo o en la pared	53 24
Posición H	45

transporte Precauciones durante la	.13
instalación	13
Protocolo PJLink	73
R	
Reemplazo de la unidad	.63
Reiniciar47,	
Relación aspecto	
RelojRestablecimiento del ID del	.44
control remoto	22
S	
Saturación	43
Seguridad	
Seleccionar la señal de entrada	
Señales 3D compatible	
Silencio	
Sobre su proyector	
Sustitución de la unidad de	.40
lámpara	65
т	
Temp. color	43
Terminales de conexión	
Terminal serie	.69
Tono	.43
U	
Unidad de lámpara	64
V	
VGA Out (En espera)	.46
Visualización de imágenes 3D	.36
Volumen	.48
W	
Web Management	.56
Z	
Zoom Digital	.45

Informacion sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea



Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.



Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2013

Panasonic Systems Communications Company of North America

5th Floor, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

TEL: (877) 803 - 8492

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010